



Medidor de humedad absoluta PCE-PMI 2



PCE-PMI 2

Con el medidor de humedad de material PCE-PMI 2 podrá realizar controles de humedad de forma rápida en maderas, paredes y pavimentos. El medidor de humedad de material tiene un diseño ergonómico, lo que garantiza una medición cómoda de los materiales de construcción. Para medir de forma indicativa la humedad de maderas, cemento y carbón vegetal, el medidor de humedad de material integra diferentes curvas características, que se orientan a la densidad del material. Puede cambiar la curva de forma sencilla a través de las teclas situadas en la parte frontal.

El medidor de humedad de material dispone también de una función de alarma. Esta la puede ajustar libremente. La pantalla LED permite hacer una valoración de la humedad. Es por ello que se trata de un equipo ideal para trabajos de construcción, en el control de entrada de materiales y para mediciones de referencia en la producción. Con el medidor de humedad de material estará bien equipado para su uso diario en el trabajo.

- ▶ Profundidad en la medición: 50 mm
- ▶ Medición sin dañar la superficie
- ▶ Memoriza el valor máximo
- ▶ 20 curvas características integradas
- ▶ Indica la humedad en maderas, cemento, etc.
- ▶ Función de alarma con indicación visual
- ▶ Indicación de batería baja
- ▶ Desconexión automática

Especificaciones técnicas

Rango	0 ... 200 dígitos
Precisión	±0,5 % del valor de medición + 0,5 dígitos
Resolución	0,1 dígito
Profundidad en la medición	50 mm
Principio de medición	Capacitivo
Tipo de sensor	Esferoidal metálico
Pantalla	LCD
Temperatura operativa	0 ... +50 °C
Humedad ambiental	< 90 % H.r.
Alimentación	4 x pilas 1,5 V AAA
Dimensiones	165 x 62 x 26 mm
Peso	119 g (sin pilas)

Más información

Productos similares



Contenido del envío

1 x Medidor de humedad absoluta PCE-PMI 2
1 x Maletín de transporte
4 x Pilas de 1,5 V, tipo AA
1 x Manual de instrucciones

Nos reservamos el derecho a modificaciones