



Sonómetro PCE-SDL 1



PCE-SDL 1

El sonómetro USB detecta niveles de ruido entre 30 y 130 dB y los guarda en la memoria interna. Este sonómetro USB compacto y robusto en formato mini, con una amplia memoria (hasta máx. 129920 registros de datos), sirve sobre todo para el registro prolongado en muchos sectores diferentes. El aparato trabaja como logger autónomo, que registra todos los niveles de ruido en el espacio de tiempo deseado. Puede transmitir todos los valores a un ordenador o portátil en cualquier momento. El almacenamiento de datos se puede realizar directamente desde el PC, o puede ajustarlo para que el sonómetro USB empezar a memorizar con desfase de tiempo in situ. Una vez transmitidos los valores, los puede analizar en el ordenador. Además, el software que se incluye en el envío elabora una representación gráfica del proceso. El software también permite el ajuste de límites de alarma. Una luz LED parpadea cuando se exceden estos valores límite. El reloj interno con fecha permite al usuario asignar con precisión los resultados. Una característica especial es la alimentación de este sonómetro USB a través de una batería interna duradera de litio de 3,6 V. Según el uso, la vida de la batería es de aproximadamente un año. La conexión para trípode y el soporte para pared también permiten el registro de datos por un período prolongado con el sonómetro USB.

- ▶ Interfaz USB para transferencia de datos
- ▶ Funciona con todas las versiones actuales de Windows
- ▶ 129.920 puntos de memoria (interna)
- ▶ Función registradora de datos regulables para un registro prolongado
- ▶ Modos NORM (normal) y PEAK (picos)
- ▶ Valores límite ajustables
- ▶ Indicación LED en caso de exceso por encima o por debajo
- ▶ Valoración de frecuencia A y C
- ▶ Rango de frecuencia 31,5 Hz ... hasta 8 kHz
- ▶ Intervalo de medición ajustable
- ▶ Valoración temporal Fast / Slow
- ▶ Fecha y hora
- ▶ Carcasa compacta
- ▶ Modo auto arranque y manual
- ▶ Norma IEC61672-1 Clase 2

Especificaciones técnicas

Rango de medición	30 ... 130 dB
Estándar	IEC 61672-1 (clase II)
Precisión	±1,4 dB
Valoración temporal	FAST / SLOW
Frecuencia	31,5 Hz ... 8 kHz
Memoria de datos	129920 registros de datos
Valoración	A , C
Cuota de medición	1 s ... 24 h
Condiciones de funcionamiento	0 ... +40 °C / 10 ... 75 % H.r.
Alimentación	Batería de litio de 3,6 V tipo 1/2 AA
Requisitos del sistema	Windows 2000 / XP / Vista / 7
Dimensiones	130 x 25 x 30 mm
Peso	20 g

Contenido del envío

1 x Sonómetro USB PCE-SDL 1
1 x Supresor de viento
1 x Soporte para pared
1 x Software para Windows® (idioma inglés)
1 x Batería
1 x Instrucciones de uso

Contenido del envío

CAL-SL	Certificado de calibración ISO
--------	--------------------------------

Más información
Productos similares

