



Refractómetro para miel



PCE-5890

Con el refractómetro para apicultura puede determinar con precisión el contenido de azúcar y de agua de la miel. El refractómetro tiene una escala triple que ofrece todos los parámetros a la vez. La miel es una sustancia dulce que producen las abejas tomando néctar y otros líquidos con contenido de azúcar que se encuentra en las plantas y que enriquecen y transforman ellas mismas con sustancias contenidas en su cuerpo. Estas sustancias transformadas se almacenan en colmenas para su maduración. La miel puede encontrarse líquida, pastosa o cristalizada. Durante el control de la miel se determina el contenido de azúcar con el refractómetro.

El refractómetro debe ser comprobado al menos una vez al año antes de comenzar la temporada. Para realizar dicha comprobación deberá utilizarse una solución de referencia.

Características técnicas	
Rangos de medición	12 ... 27 % contenido de agua 58 ... 90 % brix 35 ... 43 baumé
Precisión	± 1 % contenido de agua ± 0,5 % brix ± 0,5 baumé
Resolución	1 % contenido de agua 0,5 % brix 0,5 baumé
A utilizar por	Apicultores, profesionales de la miel, alimentación
Compensación de temperatura	No
Dimensiones	147 x 29 mm de diámetro
Peso	240 g

Contenido del envío
1 x Refractómetro para apicultores
1 x Pipeta
1 x Destornillador
1 x Maletín de transporte
1 x Instrucciones de uso

Más información
Productos similares



Nos reservamos el derecho a modificaciones