



Balanza de cocina



PCE-BS 3000

La balanza de cocina PCE-BS 3000 es una balanza con una buena relación calidad / precio. Esta balanza de cocina cuenta con un plato de pesado extraíble que resulta muy útil para realizar la limpieza de la misma. Su gran precisión de medición de 0,1 g hace de esta balanza un elemento único dentro de su margen de precio. El equipamiento estándar cuenta con la función de cómputo de piezas. La balanza de cocina funciona con adaptador de red a 240 V AC (incluido en el envío), además también funciona con pilas estándar. Así que usted no está limitado en el uso de un sitio fijo. La balanza de cocina cuentan con unos pies de fijación ajustables y un nivel de agua para su correcta nivelación integrada en la carcasa. Con los pesos, que podrá adquirir de manera opcional, podrá ajustar y controlar la balanza de cocina de una manera rápida. Puede enviarnos la balanza para que realicemos una calibración de laboratorio ISO o una recalibración regular. También puede hacerlo en un laboratorio acreditado. La balanza de cocina es el instrumento ideal para el sector de la producción, el laboratorio, el control de entrada y de salida, así como para el uso móvil (por ejemplo para trabajadores de servicio técnico externo).

- ▶ Programa de ajuste: para ajustar la precisión por medio de pesos de control opcionales
- ▶ Función de cómputo de piezas con referencia a elegir entre 10, 20, 50 o 100 piezas, cambio del indicador de pieza a peso
- ▶ Certificado ISO opcional para la balanza de cocina (p.e. para cumplir con su DIN ISO 9000)
- ▶ Función de taraje en la mitad del rango (se puede realizar varias veces)
- ▶ Puede seleccionar diferentes unidades de pesado a través del teclado (g, oz, lb, ozt, ct, gn)
- ▶ Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54
- ▶ Adaptador de red para 240 V de serie en el envío
- ▶ Posibilidad de alimentación con pilas
- ▶ Plato de pesado extraíble de acero noble (sobre soporte de plástico)

Características técnicas

| | |
|-----------------------------------|---|
| Rango de pesado | 3000 g |
| Capacidad de lectura | 0,1 g |
| Reproducibilidad | 0,1 g |
| Linealidad | ± 0,2 g |
| Plato de pesado | 160 x 135 mm |
| Cómputo de piezas | Con cómputo de piezas con referencias de 10, 20, 50 o 100 piezas |
| Cómputo de piezas con referencias | El peso mínimo por elemento en el cómputo de piezas es de 0,2 g / pieza |
| Indicador | Pantalla LCD de 15 mm |
| Alimentación | Adaptador de red 230 V / 50 Hz Posibilidad de alimentar a través de 6 x pilas AA (1,5 V) |
| Protección | IP54 |
| Dimensiones | Total: 165 x 230 x 80 mm |
| Peso | Aprox. 600 g |

Contenido del envío

| |
|-----------------------------------|
| 1 x Balanza de cocina PCE-BS 3000 |
| 1 x Plato de pesado |
| 1 x Cable de red |
| 1 x Instrucciones de uso |

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones