



PCE Deutschland GmbH  
Im Langel 4  
D-59872 Meschede  
Deutschland  
Tel: 02903 976 99 0  
Fax: 02903 976 99 29  
info@pce-instruments.com  
www.pce-instruments.com/deutsch

**Datenblatt Industriewaage PCE-WS 30**  
**Preisgünstige Kleinwaage / Wägebereich bis 30 kg / hoher Genauigkeit /**  
**RS-232-Schnittstelle / betrieb über Netzteil o. internem Akku**

Tischwaage zum professionellen Wägen mit Speicherfunktion. Diese Tischwaage ist das optimale Werkzeug, wenn es um das genaue Ermitteln von größeren Gewichten bis 30 kg geht. Zur Nivellierung verfügen alle Waagen dieser Serie über verstell- sowie arretierbare Standfüße und eine ins Gehäuse integrierte Wasserwaage.

Über den Tastenblock lässt sich ein Taravorabzug eingeben. Die Tischwaage verfügt über RS-232-Schnittstelle. Unter Verwendung der optionalen Software können somit die Wägedaten zu einem Computer übertragen werden. Die Waage kann wahlweise über den 230 V Netzadapter oder den internen wiederaufladbaren Akku versorgt werden. Das ermöglicht auch den mobilen Einsatz dieser Tischwaage.

- Großes Display zur Anzeige des Gewichtes
- Tarawägung der Haushaltswaage
- Eingabe von Taravorabzug
- Toleranzwägung mit vorprogrammierbaren Grenzwerten
- Akkubetrieb
- Netzadapter für 230 V
- Ein ISO-Zertifikat kann optional ausgestellt werden (DIN ISO 9000)

**Technische Daten**

Wägebereich [max]	30 kg
Ablesbarkeit [d]	0,5 g
Mindestlast	0,5 g
Speicherplätze	99
Tarierbereich	100 %
Wägeeinheit umstellbar	g / Kg / lb
Anzeige	großes 6-stelliges LCD
Kalibrierung	mittels externem Prüfgewicht
Plattformgröße	230 mm x 310 mm
Arbeitstemperaturbereich	0 ... +40 °C
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz (via mitgeliefertem Adapter), oder internem Akku
Gehäuse	ABS-Kunststoff
Schnittstelle	RS-232
Software-Kit	optionales Zubehör
Dimensionen	ca. 320 x 320 x 12,5 mm
Nettogewicht	ca. 2,8 kg

Lieferumfang

1 x Industriewaage PCE-WS 30, 1 x Netzteil , 1 x Bedienungsanleitung