

Datenblatt für digitale Waage PCE-SD 1500F SST

geeichte Edelstahl - Digitalwaage bis 1,5 t / Auflösung 0,5 kg / IP68 - IP65 / Stückzählfunktion / Summierfunktion / RS-232 Schnittstelle / Wiegeplatte abnehmbar

Die Edelstahl - Einbauwaage wird im Boden verbaut um eine ebene Fläche zu erhalten. Dadurch kann die Edelstahl - Einbauwaage problemlos mit allen möglichen Fördermitteln beladen werden. Die Edelstahl - Einbauwaage hat eine mit dem Rahmen verschraubte Wiegefläche die bei Bedarf wie z.B. Einbauarbeiten oder Reinigungsarbeiten abgenommen werden kann. Optional besteht die Möglichkeit die Edelstahl - Einbauwaage mit einem Dämpfer zu versehen der das Anheben der Wiegefläche erleichtert. Die Zellen der Edelstahl - Einbauwaage sind IP68 geschützt und das Display IP65. Aufgrund der hohen Schutzklasse hat die Edelstahl - Einbauwaage keine Schnittstellen. Diese Schnittstellen wie z.B. RS-232, RS-485, USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V oder potenzialfreie Kontakten können bei uns im Werk verbaut werden. Ein nachträglicher Einbau ist nicht möglich. Dadurch kann die Edelstahl - Einbauwaage Fertigungsprozesse Überwachen oder Steuern.

- | | |
|---|---|
| - Stückzählfunktion | - Rezepturmischwiegung |
| - Prozent % Vergleichswiegung | - Statistikfunktion |
| - Filter (Reaktionszeit) einstellbar | - einstellbare Automatische Abschaltung |
| - Tierwägungsfunktion | - Brutto / Netto Taste am Display |
| - Ein Tarawert speicherbar | - Menü frei einstellbar |
| - Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max | - Wartungsfreie Komponenten |
| - mehrere Wiegungen Summieren | - Optional: USB, LAN oder 4-20 mA |

Technische Daten

Modell	Wägebereich	Auflösung	Min.*	Abmessungen	Gewicht
PCE-SD 1500F SST	1.500 kg	0,5 kg	10 kg	1500 x 1500 mm	210 kg

*** Die Mindestlast ist die Last ab der die Eichbehörde die Genauigkeit prüft. Die Edelstahl - Einbauwaage zeigt auch kleiner Gewicht an, jedoch dürfen diese nicht im eichpflichtigen Verkehr verwendet werden.**

Eichung	eichfähig nach Klasse M III (geeicht geliefert)
Tarierbereich	Mehrfach tara über den vollen Wägebereich
Einschwingzeit	<4 s
Display	LED mit 20 mm Ziffernhöhe
Kabellänge	Steckergebunden 5 m
Wiegeeinheiten	kg / Stk. / lb
Schnittstelle	optional Bidirektionale RS-232, USB, LAN Schnittstellenbeschreibung sowie 4-20 mA, 0-10V, OC Schaltkontakte
Wiegeplatte	Edelstahl glatt (abschraubbar)
Einsatztemperatur	-10 °C ... +40 °C
Stromversorgung	~230V 50Hz 8VA (Schuko stecker)
Schutzart	Zellen IP 68 / Display IP65

Für den Einbau der Edelstahl - Einbauwaage benötigen Sie die Abmessungen der Fundamente sowie des Rahmens, diese befinden sich hinter den Buttons Skizze

Lieferumfang der Einbaubodenwaage:

1 x Edelstahl - Einbauwaage, 1 x Display, 4 x Bodenfixierplatten, 1 x Anleitung