

Feuchtigkeitsmessgerät PCE-HMM für Heu und Stroh



Feuchtigkeitsmessgerät für Heu und Stroh zur Bestimmung der Feuchtigkeit und Temperatur / robuste Bauweise / stabile Messlanze aus Edelstahl / vier Sondenlängen erhältlich /

Messbereich Feuchtigkeit: 9 ... 70 % / Messbereich Temperatur: 0 ... +100 °C

Das Feuchtigkeitsmessgerät PCE-HMM für Heu und Stroh ist ein professionelles Messgerät zur Bestimmung der Feuchtigkeit und Temperatur durch Einstechen der Messlanze. Das Feuchtigkeitsmessgerät für Heu und Stroh wird in der Landwirtschaft, im Heu- und Strohhandel, bei Trocknungsanlagen uvm. eingesetzt.

Die stabile Messlanze vom Feuchtigkeitsmessgerät PCE-HMM ist aus Edelstahl und in vier verschiedenen Längen (25 cm, 50 cm, 100 cm, 200 cm) erhältlich. Das Feuchtigkeitsmessgerät für Heu und Stroh besticht durch seine robuste Bauweise, hochwertigen Materialien und dem ergonomisch geformten Holzgriff. Der Messbereich der Feuchtigkeit beträgt 9 ... 70 % mit einer Auflösung von 0,1 % und einer Genauigkeit von 0,8 %. Neben der Feuchtigkeit kann die Temperatur in einem Bereich von 0 ... +100 °C gemessen werden. Zur schnellen Feuchtebestimmung an verschiedenen Stellen des Ballen wird während der Messung mit dem Feuchtigkeitsmessgerät PCE-HMM der Messwert laufend auf dem LCD-Display angezeigt. Das Feuchtigkeitsmessgerät für Heu und Stroh besitzt außerdem die Hold-, Durchschnitts- und Zählfunktion.

- ▶ Messbereich Feuchtigkeit: 9 ... 70 %
- ▶ Messbereich Temperatur: 0 ... +100 °C
- ▶ Auflösung: 0,1 %
- ▶ Genauigkeit: 0,8 %
- ▶ vier verschiedene Sondenlängen erhältlich
- ▶ Hold-, Durchschnitts- und Zählfunktion
- ▶ LCD-Display mit automatischer Beleuchtung
- ▶ laufende Anzeige des Messwertes

Technische Daten

Technische Daten Feuchtigkeitsmessgerät PCE-HMM für Heu und Stroh

Messbereich Feuchtigkeit	9 ... 70 %
Messbereich Temperatur	0 ... +100 °C
Auflösung der Anzeige	0,1 %
Genauigkeit	0,8 %
Display	LCD mit 15 mm Ziffernhöhe
Tastatur	Folientastatur mit 4 Tasten
Griff	stabiler, ergonomisch geformter Holzgriff
Gehäuse	staub- und spritzwasserdichtes Kunststoffgehäuse
Einstecklanze	Edelstahllanze mit 25 cm, 50 cm, 100 cm oder 200 cm Einstecklänge
Funktionen	Hold-Funktion, Zählfunktion, Durchschnittsfunktion
Displaybeleuchtung	automatisch
Abschaltung	automatisch
Kalibrierung	automatisch
Stromversorgung	9 V Blockbatterie
Gerätemaße	772 x 70 x 48 mm (Ausführung mit 50 cm Lanze)
Kartonmaße	800 x 78 x 54 mm (Ausführung mit 50 cm Lanze)
Gewicht inkl. Batterie	650 g (Ausführung mit 50 cm Lanze)

Weitere Informationen

Video



Video Quick Start



Video Anleitung



Anleitung



Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!