

# Salzgehalt Messgerät PCE-0100



## **Salzgehalt Messgerät PCE-0100 zur Bestimmung vom Salzgehalt in wässrigen und/ oder pastösen Medien**

Mit diesem Salzmessgerät können Sie schnell und genau den Salzgehalt und das spezifische Gewicht ermitteln. So kommt dieses Refraktometer - Messgerät zur Messung von Salzwasser / Meerwasser und konzentrierten Salzlösungen aller Art zum Einsatz. Dies ist zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie aber ebenso im Bereich von Fischzuchtanlagen bedeutend.

Anstatt der Refraktometer lässt sich der Salzgehalt von Wasser / wässrigen Lösungen auch mittels digitalen Leitfähigkeitsmessgeräten ermitteln. Für Meerwasser sind aber die Refraktometer am besten geeignet, zudem ist die Leitfähigkeit nur ein indirektes Maß und eine entsprechende Umrechnung oder Korrelation bleibt Ihnen erspart.

## Technische Daten

Messbereiche	0 ... 100 ‰ Salzgehalt / 0 ... 10 % 0...100 ppt
Genauigkeit	± 1 ‰
Auflösung	1 ‰
Temperaturkompensation	ja
Abmessungen	200 x 29 mm
Gewicht	300 g

## Weitere Informationen

**Mehr zum Produkt**



**Ähnliche Produkte**



Änderungen vorbehalten!

