

Einbauanzeige PCE-N50B



Einbauanzeige

**Digitale Einbauanzeige für 10 Slave Geräte / 3,5" Grafik LCD /
90,5 x 90,5 mm Schalttafelausschnitt / Einzel- oder Mehrfachanzeige / IP65**

Die Einbauanzeige verfügt über eine RS485 Modbuschnittstelle. Diese digitale Modbus Einbauanzeige kann die Messdaten von bis zu 10 Slavegeräten bzw. Registern darstellen. Als Einbauanzeige verfügt der Modbusmaster über ein 3,5" LCD Display.

Hier können Einzelmesswerte und auch mehrere Messwerte gleichzeitig dargestellt werden. Die digitale Einbauanzeige wird in einem 90,5 x 90,5 mm großen Schalttafelausschnitt montiert. Der Text vor dem Messwert ist individuell je Abfrageregister in der digitalen Modbus-Einbauanzeige einstellbar. Die Front von der Einbauanzeige ist nach IP 65 geschützt.

- ▶ Modbus RTU Master
- ▶ 3,5 " LC Display
- ▶ 10 Register / Slavegeräte abfragbar
- ▶ Baudrate individuell einstellbar
- ▶ weiter Spannungsversorgungsbereich
- ▶ Einstellung via Tasten

Änderungen vorbehalten!

Technische Daten

Schnittstelle	RS 485 Modbus RTU Master
Anzahl der Slavegeräte / Register	10
Betriebsbedingungen	0 ... 50 °C / max 80 % r.F.
Lagerbedingungen	-25 ... 70 °C / max. 80 % r.F.
Schutzgrad	Front: IP65 Rückseite: IP20
Spannungsversorgung	90 ... 250 V AC
Leistungsaufnahme	max. 7 VA
Anschlüsse	Schraubanschlüsse Spannungsversorgung: max. 2,5 mm ² Signaleingang: max. 1,5 mm ²
Schalttafelausschnitt	90,5 x 90,5 mm
Abmessungen	96 x 96 x 81 mm
Gewicht	ca. 400 g

Weitere Informationen

CE-Zertifikat



Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!