

Balkenwaage PCE-MS B1,5T-1-M



Balkenwaage / Max. Kapazität 1500 kg / Eichwert: 0,5 kg / inkl. Eichung (Konformitätsbewertung)

Diese geeichte Balkenwaage hat als Balkenwaage den großen Vorteil, dass sie durch Veränderung des Balkenabstands sehr gut an unterschiedliche Wiegestücke angepasst werden kann. Dadurch ist die Balkenwaage besonders geeignet zur Verwiegung von Langgütern.

Jeder der beiden Wiegebalken kann einzeln transportiert werden. Ein Griff sowie Rollen ermöglichen es, den Wiegebalken einfach hinter sich her zu ziehen und am gewünschten Ort zu platzieren. Die Kabelverbindungen werden über Stecker realisiert und können für den Transport schnell gelöst werden. Das Verbindungskabel zwischen den beiden Wiegebalken hat eine Länge von 2 m, das Kabel zur Anzeigeeinheit ist 5 m lang.

Ist in der Nähe des Einsatzortes keine Steckdose vorhanden, kann die Balkenwaage über den in der Anzeige verbauten Akku bis zu 25 Stunden betrieben werden. Zum Lieferumfang gehört ein Netzteil mit dem der Akku aufgeladen und die Balkenwaage im Netzbetrieb genutzt werden kann. Das Aufladen des Akku funktioniert sowohl im Netzbetrieb, als auch dann, wenn die Anzeige von den Wiegebalken getrennt und ans Netz angeschlossen wird.

Technische Daten

Waagentyp	Einbereichwaage
Wägebereich [Max]	1500 kg
Auflösung [d]	0,5 kg
Wiegeeinheit	kg
Eichwert [e]	0,5 kg
Eichklasse [e]	M III
Mindestlast [Min]	10 kg
Tarierbereich	Mehrfach tara über den gesamten Wägebereich automatische und manuelle Tara löschung möglich
Abmessungen je Balken [BxTxH]	120 x 1200 x 100 mm
Kabellänge zwischen Balken	2 m
Schnittstelle	USB-B Bidirektional
Display	LCD, weiß auf schwarz
Zifferngröße [BxH]	15 x 28 mm
Stromversorgung	interner Bleiakku 6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 820 g externes Netzteil 7,8 V / 1,2 A Wechselstrom / 110 V - 230 V
Akku-Betriebsdauer	bis zu 25 Stunden (Dauerbetrieb)
Akkuschonmodus	Ja nach 30 Sekunden ohne Benutzung (deaktivierbar)
Wiegezelle	4x 750 kg / IP68
Betriebstemperatur	-10 ... +40 °C
Gewicht	50 kg

Weitere Informationen

Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!