



PCE Deutschland GmbH  
Im Langel 4  
D-59872 Meschede  
Deutschland  
Tel: 02903 976 99 0  
Fax: 02903 976 99 29  
info@pce-instruments.com  
www.pce-instruments.com/deutsch

**Schwerlastwaage für bis zu 3000 kg / Auflösung ab 1 kg / Aufstellbreite bis zu 4 m /  
Akku betrieb / Grenzwertwiegefunktion / bidirektionale RS-232 Schnittstelle**

Mit den Wiegebalken der PCE-SW N Serie sind Sie, von der Größe der Paletten, unabhängig. Die beiden Wiegebalken können mit einem Abstand von bis zu 4 m voneinander aufgestellt werden. Diese Wiegebalken sind z.B. für die Verwiegung von übergroßen bzw. überlangen Wiegegütern bestens geeignet. Die Wiegebalken haben eine Länge von 1200 mm und eine Breite von 120 mm. Das Display ist mit zwei ca. 4 m langen Kabeln mit den Wiegebalken verbunden. Dieses Anzeigegerät kann auf dem Tisch oder an der Wand montiert werden. Dank der bidirektionalen RS-232 Schnittstelle können die Wiegebalken mit einem PC oder Drucker verbunden werden. Die in der Anleitung befindliche Schnittstellen - Beschreibung ermöglicht auch eine einfache Integration der Wiegebalken in bestehende IT Systeme. Die Stromversorgung erfolgt durch einen intern verbauten Akku und ermöglicht somit auch einem mobilen Einsatz der Wiegebalken. Wiegebalken in z.B. geeichter Form, Edelstahlausführung, mit Anlogschnittstellen haben wir auch im Sortiment.

- Wiegebereich bis zu 3000 kg
- bidirektionale RS-232 Schnittstellen
- für Behälterwiegung geeignet
- Grenzwertwiegefunktion
- Zählfunktion
- Summierfunktion
- Mehrfach tara
- interner Akkubetrieb
- Display aus Edelstahl
- LCD Anzeige mit 25 mm Ziffernhöhe

**Technische Spezifikationen**

Wägebereich	3.000 kg
Auflösung	1 kg
Messunsicherheit	±4 kg
Tarierbereich	Mehrfach tara über den gesamten Wägebereich
Display	LCD mit einer Ziffernhöhe von 25 mm
Kabellänge zum Display	ca. 4 m
Schnittstelle	bidirektionale RS-232
Kalibrierung	Mehrpunktkalibrierung möglich
Stromversorgung	6 V Akku im Display verbaut (BAT-6V-4,5Ah)
Gehäuse	Waage: lackierter Stahl / Display: Edelstahl
Schutzart	IP 54
Umgebung	0 ... +40 °C / 10 ... 80 % r.F.
Gewicht	ca. 55 kg

Lieferumfang

- 1 x Wiegebalken PCE-SW N,
- 1 x Display,
- 1 x Netzteil
- 1 x Bedienungsanleitung