



PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel: 02903 976 99 0
Fax: 02903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

Datenblatt für Leitungssucher PCE-191 CB

Kabelsucher PCE-191 CB findet spannungsführende Kabel bzw. Leitungen in Wänden und Kabelkanälen

Der Kabelsucher / Leitungssucher PCE-191 CB dient dem Auffinden von elektrischen Kabeln / Leitungen die unterputz liegen. Er besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Der Sender besitzt einen Schuko-Stecker, der in eine spannungsführende Steckdose (max. 240V AC) gesteckt wird und ein Tonsignal in die unter Spannung stehende Leitung sendet. Nun kann mit dem Empfänger das unterputzliegende Kabel bis zur Sicherung des Stromkreises verfolgt werden. Wenn Sie mit dem Empfänger auf eine Kabelunterbrechung stoßen, ertönt ein akustisches Signal. Der Kabelsucher / Leitungssucher ist das ideale Spürgerät für Kabel, wenn Sie z.B. Bohrungen in Wänden vornehmen wollen und sich nicht sicher sind, ob an der zu bohrenden Stelle Kabel verlaufen. Das selbe gilt auch, für ein einschlagen von Nägeln, um z.B. ein Bild aufhängen zu wollen. Ein Auffinden von nicht beschrifteten Sicherungen eines Stromkreises in der Hausstromverteilung, ist mit diesem Leitungssucher sehr einfach realisierbar. Den Sender einfach in eine Steckdose des entsprechenden Stromkreises stecken und in der Verteilung mit dem Empfänger die passende Sicherung suchen. Für alle diese Überprüfungen brauchen die Stromleitungen nicht spannungsfrei geschaltet werden.

- Tester im Taschenformat
- Kabelverfolgung in Wänden oder Kabelkanal
- zur Erkennung von Unterbrechungen
- akustische Alarmierung an der Stelle des Kabelbruches
- findet Kabelbrüche bei unterputz liegenden Kabeln
- Kabel kann beim Überprüfen unter Spannung stehen, Sicherung muss nicht gezogen werden
- einfache Bedienung
- Empfindlichkeitseinstellung
- kompakte Bauform
- inkl. Batterien, Softtasche, Anleitung
- Sicherheit: CE, IEC / EN 61010-1:01

Technische Daten

Leitungserkennung per Signalton

Spannungsbereich 220 ... 240 VAC

Frequenzbereich 50 / 60 Hz

Anschluss Euro – Stecker

Versorgung Sender: über Stromnetz
 Empfänger: 9 V Block-Batterie

Gewicht 300 g

Lieferumfang

1 x Kabelsucher PCE-191 CB inkl. Signalgenerator / Empfänger, 1 x Batterie, 1 x Softtasche,
Bedienungsanleitung