

Härteprüfgerät PCE-DD-D



Härteprüfgerät zur Messung der Shorehärte D von z. B. Hartgummi, Thermoplaste / Genauigkeit ± 2 Härte - Grade / Auflösung von 0,5 Härte - Grade / mit Hold Funktion

Das Härteprüfgerät ist ein kompaktes Gerät für die Härteprüfung von Shore D, welches für härtere Werkstoffe (z. B. Hartgummi, Thermoplaste) vorgesehen und verwendet wird. Als Eindringkörper wird einen 30°-Kegel und eine Anpresskraft von 50 Newton genutzt. Die Messproben sollten eine mindestdicke von 6 mm nicht unterschreiten. Falls die Messprobe dünner ist, sollte die Messprobe mit einer anderen Probe desselben Materials auf der Rückseite verstärkt werden, um die Dicke zu vergrößern.

- ▶ handliches Gerät
- ▶ für Shore D
- ▶ mit Hold Funktion
- ▶ digitale Anzeige
- ▶ große Anzeige
- ▶ inkl. Kunststoffbox

Änderungen vorbehalten!

Technische Daten

Messbereich	0 ... 100 Shore D
Auflösung	0,5 Härte - Grade
Genauigkeit	±2 Härte - Grade
Eindringtiefe	0 ... 2.5 mm
Anpresskraft	5 Kg
Eindringkörper	30°
Abmaße	85 x 60 x 25 mm
Versorgung	1 x 1,5 V (SR44)
Gewicht	ca. 300 g

Weitere Informationen

Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com