

# Laser-Entfernungsmesser PCE-LRF 500



## Laser-Entfernungsmesser für die Freizeit / Messung bis 600 m / Geschwindigkeitsmessung / Spezialmodus zur Messung in Nebel

Der Laserentfernungsmesser ist ein optimales Tool für Entfernungsmessungen im Freizeitbereich. So eignet sich der Laser-Entfernungsmesser sehr gut zur Distanzbestimmung auf Wanderungen, Radtouren oder der Jagd. Der Laser-Entfernungsmesser besitzt einen Messbereich von bis zu 600 m. Weiterhin kann der Laser-Entfernungsmesser die Geschwindigkeit von Objekten, die sich auf den Anwender zu oder weg bewegen messen. Um auch Entfernungen im Nebel zu messen verfügt der Laser-Entfernungsmesser über einen speziellen Nebelmodus.

Dieser Laser-Entfernungsmesser besitzt ein robustes Kunststoffgehäuse. Zur besseren Handhabung beim Tragen des Entfernungsmessers wird eine Trageschleife mitgeliefert. Betrieben wird dieses Messgerät mit 2 x 1,5 V AAA Batterien.

- ▶ Messbereich bis 600 m
- ▶ Geschwindigkeitsmessung
- ▶ Nebelausblendung
- ▶ robustes Gehäuse mit Trageschleife
- ▶ für den Freizeitbereich
- ▶ 6x Vergrößerung

## Technische Daten

### Messfunktion Entfernungsmessung

Messbereich	0 ... 600 m
Auflösung	0,1 m
Genauigkeit	± 1 m

### Messfunktion Geschwindigkeit

Messbereich	0 ... 300 km/h
Auflösung	0,1 km/h
Genauigkeit	± 5 km/h

Vergrößerung	6x
Durchmesser Okular	16 mm
Durchmesser Objektiv	25 mm
Spannungsversorgung	2 x 1,5 V AAA Batterie
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C
Gewicht	ca. 175 g
Abmessungen	106 x 82 x 42 mm

## Weitere Informationen

Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!