



Refraktometer PCE-SG Frostschutzmittel



Messgerät zur Bestimmung vom Frostschutzmittelgehalt in wässrigen Lösungen

Mit diesem Messgerät können Sie schnell und genau den Gehalt an Frostschutzmittel in Ihren Anlagen und Maschinen ermitteln. Sowohl in der Industrie als auch im Bereich KFZ kommt dieses handliche Refraktometer - Messgerät zum Einsatz.

Geben Sie einfach ein wenig der Flüssigkeit auf das Prisma, klappen den Deckel zu und lesen an der Skala ab, ob Sie genügend Frostschutz für die ausgewählte Flüssigkeit erreicht haben. Dosieren Sie ggf. etwas nach, wenn es nicht ausreicht und führen Sie anschließend eine neue Prüfung mit dem Messgerät durch.

Änderungen vorbehalten!

Technische Daten

Messbereiche	0 °C bis - 50 °C Kühlmittel/ Frostschutz 0 °C bis -40 °C Reinigungsmittel 1,15 - 1,30 SG Batterie-Säuregehalt
Genauigkeit	± 5 °C Frostschutz ± 5 °C Reinigungsmittel ± 0,01 SG Batterie-Säuregehalt
Auflösung	5 °C Frostschutz 5 °C Reinigungsmittel 0,01 SG Batterie-Säuregehalt
Temperaturkompensation	nein
Abmessungen	157 x 29 mm
Gewicht	230 g

Weitere Informationen

Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!