

LKW Waage PCE-WWSC15TRF-S4



mobile FUNK SOLAS Waage, Maximallast bis zu 50 t, 4 Plattformen, Einzellastermittlung, Gesamtgewichtberechnung, Schwerpunktberechnung, Display mit Drucker, inkl. Eichung

Vorzugweise wird diese SOLAS Waage in der Fahrzeugverwiegung eingesetzt, jedoch ist es für jede Art von statischer Verwiegung ausgelegt. Die SOLAS Waage besteht aus 4 Plattformen und einem Display. Das Display ist in einem mobilen Tragekoffer inkl. Drucker verbaut und ermöglicht einen sehr flexiblen Einsatz. Die Plattformen der SAOLAS Waage sind aus robustem Aluminium und wiegen pro Platte ca. 18 kg. Diese Plattformen sind unter vier Auflagepunkte zu legen und mit dem Display zu verbinden. Die Verbindung der Plattformen und dem Display erfolgt über FUNK. Dann kann die SOLAS Waage mit der Wiegung beginnen. Dabei ist die SOLAS Waage in der Lage das Gewicht der einzelnen Plattformen, das Gesamtgewicht sowie nach der Eingabe relevanter Daten die Schwerpunktberechnung durchzuführen. An jeder Plattform ist noch ein zusätzliches Display angebracht.

Diese Informationen können dann ausgedruckt oder an einen PC über die RS232 Schnittstelle übergeben werden. Optional gibt es noch die Möglichkeit die Wiegedaten auf einem USB Stick zu speichern. Weitere interessante Funktionen der SOLAS Waage sind: Brutto / Netto Wiegung, Hand TARA Eingaben und eine Summierfunktion z.B. Fahrzeug mit Anhänger.

- ▶ SOLAS Waage für mobile Einsätze
- ▶ 4 Plattformen für 4 Auflagepunkte
- ▶ Plattformgröße 564 x 400 x 58 mm
- ▶ Display im Tragekoffer
- ▶ SOLAS Waage mit Akkubetrieb
- ▶ Ziffernhöhe der SOLAS Waage 25 mm
- ▶ Display inkl. Drucker
- ▶ Datum / Uhrzeit einstellbar
- ▶ Summierfunktion für Anhänger
- ▶ Schwerpunktberechnung möglich
- ▶ TARA Eingabe möglich
- ▶ Brutto / Netto Wiegung

Technische Daten

Technische Daten der Fahrzeugwaage

Plattform der SOLAS Waage

Wägebereich je Plattform 12.000 kg / 12,5 t pro Platte

Wägebereich Wiegesystem 50.000 kg / 50 t (geeicht)

Ablesbarkeit 20 kg

Eichwert 20 kg

Abmessungen je Plattform 565 x 400 x 58 mm

Schutzklasse der Wägezellen IP68

Gehäuse robustes Aluminium Gehäuse

Verbindung zum Display FUNK bis zu 50 m

Display 25 mm LCD

Spannungsversorgung Interner Akku für bis zu 40 Std.

Gewicht je Plattform ca. 19 kg

Gesamtabmessungen 565 x 511 x 58 mm

Display der SOLAS Waage

Display LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Ziffernhöhe 25 mm

Stromversorgung interner Akku für bis zu 10 Std.

Ladezeit ca. 8 Std.

Anschlussmöglichkeit RS-232 Schnittstelle

FUNK Empfänger für die Plattformen

interner Drucker alle Gewichtswerte inkl. Zeit und Datum

Gewicht ca. 5 kg

Abmessungen 325 x 460 x 170 mm

Weitere Informationen

Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!

