

Spannungs-Messumformer PCE-P20Z Wechselspannung



Spannung- Messumformer PCE-P20Z für Wechselspannung

Der Spannungs- Messumformer PCE-P20Z misst Spannungen bis 600 V AC und wandelt diese in ein Normsignal um. Der Spannungs-Messumformer PCE-P20Z dabei kann je nach Ausführung Spannungen bis 250 V AC, 400 V AC oder 600 V AC messen und gibt ein 4 ... 20 mA Normsignal aus. Die Versorgungsspannung der Messumformer beträgt je nach Modell entweder 85 ... 253 V AC/DC oder 20 ... 40 V AC/DC. Die Montage ist denkbar einfach: Der Spannungs- Messumformer kann einfach an einer 35 mm Hutschiene befestigt werden. Die vom Messumwandler ausgegebenen Normsignale können anschließend mit Hilfe von Reglern oder Bildschirmschreibern verarbeitet werden.

- ▶ RMS Messung von Spannungen bis 600 V AC
- ▶ Ausgang: 4 ... 20 mA Normsignal
- ▶ Verschiedene Versorgungsspannungen
- ▶ Kompakte Hutschienenmontage
- ▶ IP 50
- ▶ Stromwandler anschließbar
- ▶ Einfach zu bedienen

Änderungen vorbehalten!

Technische Daten

Technische Spezifikationen

Eingänge (max.)	100 V AC
	250 V AC
	400 V AC
	600 V AC
Genauigkeitsklasse	0,2
Frequenz	45 ... 500 Hz
Überlastung (5s)	2x U _n
Ausgang	4 ... 20 mA
	0 ... 10 V
Abmessungen	22,5 mm x 120 mm x 100 mm
Gewicht	ca. 125 g
Montage	Hutschienenmontage 35 mm
Schutzklasse	IP 50
Versorgungsspannung	85 ... 253 V AC/DC
	20 ... 40 V AC/DC
Leistungsaufnahme	4 VA
Umgebungsbedingungen	-20 ... +55 °C / < 95 % r.F.
Maximaler Kabelquerschnitt	1,5 mm ²

Weitere Informationen

Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!

