

Kraftmessgerät PCE-DFG NF 20K



**Kraftmessgerät PCE-DFG NF 20K
mit externer Kraftmessdose, USB-Schnittstelle und PC Software**

Das Kraftmessgerät mit einer externen Kraftmessdose ist für die Messung von Druckkräften an schwer zugänglichen Messstellen ausgelegt. Die Druckmessdose ist durch ein ca. 3 m langes Sensorkabel mit dem Kraftmessgerät verbunden und dank der geringen Zellenabmessungen sichert es eine vielseitige Einsatzmöglichkeit. Das Kraftmessgerät bzw. die Kraftmessdose besitzt auf der Unterseite mehrere Gewindebohrungen, die eine feste Montage ermöglichen.

Das Kraftmessgerät kann mit einer Abtastrate von bis zu 1600 Hz arbeiten. Die abgetasteten Messwerte werden als Momentanwert, sowie in einem grafischen Messkurvenverlauf direkt im Kraftmessgerät dargestellt.

Die Messungen können im internen Speicher abgelegt werden oder per USB Schnittstelle mit der im Lieferumfang befindlichen Software mit maximal 800 Hz als Live Messung übertragen werden.

Die PEAK Hold Funktion ermöglicht das Einfrieren des höchst gemessenen Messwertes im Kraftmessgerät bis dieser Wert überschritten oder gelöscht wird.

Das Kraftmessgerät bietet die Möglichkeit zwei Grenzwerte zu hinterlegen, die kontinuierlich mit dem Momentanwert verglichen werden. Beim Über- bzw. Unterschreiten dieser Grenzwerte erfolgt ein Signal in der Anzeige des Kraftmessgerätes, sowie eine Reaktion über externe Schnittstellen, die z.B. für die Steuerung einer Prüfmaschine verwendet werden können.

- ▶ USB Schnittstelle
- ▶ Grafik Display
- ▶ Schnelle Ansprechzeit
- ▶ PC Software
- ▶ Inkl. Kalibrierung
- ▶ Speicher für 100 Messungen
- **inkl. ISO-Kalibrierzertifikat**

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|--|
| Messbereich | 0 ... 20 kN / 20.000 N / 2.000 kg |
| Auflösung | 2 N |
| Genauigkeit | ±0,5 % vom Messbereich |
| Messeinheiten | N, kg, lb, kPa |
| Display | 2,8" TFT Grafikdisplay |
| Alarmmodi | Innerhalb, Außerhalb, Riss, Abschalten |
| Abtastrate | 6 ... 1600 Hz |
| Speicher | 100 Messungen |
| Spannungsversorgung | NiMh Akku, 6 V / 1600 mAh |
| Akkulaufzeit | ca. 10 Stunden |
| Netzteil / Ladeadapter | 12 V / 1 A |
| Ausgänge | Schnittstelle: USB Schaltausgang: 12 V / 50 mA |
| Schutzklasse | IP 54 |
| Betriebs- und Lagerbedingungen | -10 ... 50 °C 5 ... 95 % r.F. nicht kondensierend |
| Abmessungen Druckmessdose | Ø 38 mm / H 16 mm / M5 Gewinde (siehe technische Zeichnung) |
| Kabellänge Druckmessdose | ca. 3 m |
| Abmessungen | 200 x 97 x 42 mm |
| Gewicht | 540 g |

Weitere Informationen

Anleitung



Skizze



Software-Anleitung



Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!