

Kranwaage PCE-CSI 25



Kranwaage

Wägebereich 25 t / Steuerung über Fernbedienung / Display mit 75 mm Ziffernhöhe

Hold-, Tara- und Summierfunktion / integrierter 7 Ah Akku / Betriebsdauer \geq 40 h

Die Kranwaage wurde für innerbetriebliche Wägungen von bis zu 25 t entwickelt. Dazu verfügt die Kranwaage über einen massiven Schäkel an der Oberseite und einen drehbaren Haken mit Sicherung an der Unterseite. Bedient wird die Kranwaage mit Hilfe der mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung. Das 5-stellige LED-Display weist eine Ziffernhöhe von ca. 75 mm auf, so dass das Ablesen der Messwerte auch aus einiger Entfernung ohne Probleme möglich ist. Der integrierte Akku der Kranwaage sorgt für eine Betriebsdauer von über 40 Stunden. Der Batteriestand kann jederzeit abgefragt werden. Ist er niedrig, beginnt zudem das Display der Kranwaage zu blinken, so dass es für den Bediener leicht zu erkennen ist, wenn der Akku geladen werden muss.

Die Kranwaage bietet zudem weitere nützliche Funktionen. Die Tara-Funktion ermöglicht das Trieren von Gewichten (wie z.B. von Anschlagmitteln wie Seilen, Ketten, usw.). Ist das Gewicht der zu tariierenden Objekte bekannt, kann dieses auch schon im Vorfeld manuell eingegeben werden. Eine weitere nützliche Funktion der Kranwaage ist die Summierfunktion. Hierbei können mehrere Gewichte addiert und die Summe ausgelesen werden. Mit der Display-Hold-Funktion können zudem Messwerte auf dem Display eingefroren werden.

- ▶ Wägebereich: 25.000 kg
- ▶ Auflösung: 10 kg
- ▶ Mindestlast: 100 kg
- ▶ Steuerung über Fernbedienung
- ▶ bis zu 40 Stunden Betriebsdauer
- ▶ Tara-, Hold- und Summierfunktion
- ▶ 5-stelliges Display mit 75 mm Ziffernhöhe
- ▶ einfache Bedienung

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Wägebereich | 25.000 kg |
| Mindestlast | 100 kg |
| Auflösung | 10 kg |
| Normen | OIML Klasse III |
| Zero-Bereich | 4 % des Wägebereiches |
| Tara-Bereich | 100 % des Wägebereiches |
| Einschwingzeit | ≤ 10 Sekunden |
| Überlastanzeige | 100 % des Wägebereiches + 9e |
| Max. Sicherheitslast | 125 % des Wägebereiches |
| Grenzlast | 400 % des Wägebereiches |
| Display | 5-stelliges LCD/LED, 75 mm Ziffernhöhe |
| Akku | voll versiegelter Blei-Akku, 6 V / 7 Ah |
| Betriebsdauer | ≥ 40 Stunden |
| Netzteil | 9 V DC / 1000 mA |
| Reichweite Fernbedienung | 15 m |
| Stromversorgung Fernbedienung | 2 x 1,5 V AAA Batterien |
| Betriebstemperatur | -20 ° C bis 70 ° C |
| Betriebs-Luftfeuchtigkeit | ≤ 85 % r.F. bei unter +20 °C |
| Gewicht | 79 kg |
| Abmessungen | |
| A | 1375 mm |
| B | 580 mm |
| D | 890 mm |
| H | 1065 mm |

Weitere Informationen

Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!