

Photometer PCE-CHT 10 für Chlor



**Chlor Photometer für Pool und Schwimmbad / Messbereich 0 ... 10 mg/l
einfache Bedienung / Kalibrierfunktion / Hintergrundbeleuchtung**

Das Chlor Photometer mit einem Messbereich von 0 ... 10 mg/l ist für eine schnelle Chlor-Messung in Wasser entwickelt worden. Die Anzeige des Chlor Photometer zeigt den Chlorgehalt und die Temperatur an. Das Messergebnis erscheint innerhalb weniger Sekunden nach dem Test auf dem Display und kann auch eingefroren werden. Zudem zeigt das Chlor Photometer mit einem Symbol im Display an wenn der gemessene Wert stabil ist.

Durch eine automatische Temperaturkompensation wird die Messgenauigkeit beim Chlor Photometer erhöht. Die automatische Abschaltfunktion nach 20 Minuten verlängert die Batterielaufzeit des Chlor-Photometers.

Dadurch, dass das Gerät klein und handlich ist, ist es für den mobilen Einsatz bestens geeignet. Somit kann das Chlor Photometer sehr gut im Pool und im Schwimmbad verwendet werden. Dabei ist das Photometer sehr einfach und verständlich zu bedienen, da alle Tasten mit dem jeweiligen Parameter markiert sind.

- ▶ ideal für Schwimmbad oder Pool
- ▶ manuelle 2-Punkt Kalibrierung
- ▶ Messwert-Stabilisierung
- ▶ wechselbare Chlor Elektrode
- ▶ automatische Temperaturkompensation
- ▶ Hintergrundbeleuchtung

Technische Daten

Messbereich Chlor	0...10,00 mg/l
Messgenauigkeit	±2 % v. Mb.
Auflösung	0,01 mg/l
Schutzklasse	IP67
Messbereich Temperatur	0 ...100 °C
Kalibrierung	manuelle 2-Punkt Kalibrierung
Betriebsbedingungen	0 ... 60 °C 20 ... 90 % r.F. nicht kondensierend
Stromversorgung	1 x 1,5V AAA Batterie
Abmessungen	185 x 40 x 48 mm
Abmessungen Elektrode	35 x Ø 20 mm
Gewicht	95 g

Weitere Informationen

Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!