

# Plattformwaage PCE-MS PF60-1-45x45-M



**Plattformwaage / Max. Kapazität 60 kg / Eichwert: 20 g / inkl. Eichung (Konformitätsbewertung)**

Die Plattformwaage wurde für den mobilen Einsatz auf Tischen konzipiert. Sie ist mit einem Displaystativ versehen, das ohne Werkzeug mit wenigen Handgriffen zusammengeklappt werden kann. Die Konformitätsbewertung, die die erste Eichung ersetzt, wird für die größtmögliche geografische Zone um den geplanten Aufstellungsort der Waage durchgeführt.

Betrieben wird die Plattformwaage über den intern verbauten Akku, der im Dauerbetrieb eine Nutzungsdauer von bis zu 25 Stunden ermöglicht. Der Energiesparmodus hilft, die Betriebsdauer deutlich zu verlängern. Die Plattformwaage hat eine kontrastreiche invertierte Anzeige mit einer Ziffernhöhe von 28 mm. Das Display kann mit Hilfe einer praktischen durchsichtigen Schutzhülle einfach vor Verschmutzungen geschützt werden. Die eichfähige Waage verfügt über eine bidirektionale USB-B Schnittstelle mit der die Wiegewerte direkt auf einen Computer übertragen werden können.

Die Nutzfläche der geeichten Waage ist 45 x 42 cm groß. An der Seite, an der der Displayständer angeschlossen ist, schließt die Plattform mit einem Bügel ab, der die korrekte Lastplatzierung vereinfacht. Die Plattformwaage ist pulverbeschichtet, zusätzlich ist die Auflagefläche der Wiegeplattform mit einer dünnen Edelstahllage versehen.

## Technische Daten

Waagentyp	Einbereichwaage
Wägebereich [Max]	60 kg
Auflösung [d]	20 g
Wiegeeinheit	kg
Eichwert [e]	20 g
Eichklasse [e]	M III
Mindestlast [Min]	400 g
Tarierbereich	Mehrfach tara über den gesamten Wägebereich automatische und manuelle Tara lösung möglich
Wägeplatte [BxT]	450 x 450 mm / Nutzfläche mit Schutzbügel 450 x 420 mm
Schnittstelle	USB-B Bidirektional
Display	LCD, weiß auf schwarz
Zifferngröße [BxH]	15 x 28 mm
Stromversorgung	interner Bleiakku 6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 820 g externes Netzteil 7,8 V / 1,2 A Wechselstrom / 110 V - 230 V
Akku-Betriebsdauer	bis zu 25 Stunden (Dauerbetrieb)
Akkuschonmodus	Ja nach 30 Sekunden ohne Benutzung (deaktivierbar)
Wiegezelle	100 kg / IP 65
Betriebstemperatur	-10 ... +40 °C
Gewicht	17,7 kg

## Weitere Informationen

Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!