

Durchflussmesser PCE-TDS 200+ SL



**Durchflussmesser mit 32 GB Datenspeicher / Messbereich ± 32 m/s /
Reproduzierbarkeit $\pm 0,5$ % vom Messwert / verschiedene Messsonden / Alarmgrenzwerte /
2,8 " LC-Display / für alle Medien / optional mit DAkkS oder ISO Kalibrierzertifikat**

Der Durchflussmesser hat einen Messbereich von ± 32 m/s. Mit einer Genauigkeit von $\pm 1,5$ % v. Mw. bei einem Rohrdurchmesser von $DN \geq 50$, $\pm 3,5$ % v. Mw. bei einem Rohrdurchmesser von $DN < 50$ und einer Reproduzierbarkeit von $\pm 0,5$ % v. Mw. ist der Durchflussmesser ein besonders präzises Messmittel. Für die Installation der Sensoren beim Durchflussmesser, steht eine Installationshilfe zur Verfügung. Bei der Installationshilfe wird grafisch die Signalqualität vom Durchflussmesser angezeigt. Zusätzlich wird grafisch angezeigt, ob die Sensoren vom Durchflussmesser in dem richtigen Abstand zueinander positioniert sind. Um Durchflussmessung mit dem Durchflussmesser durchzuführen, wird nach Eingabe der Rohr- und Medium Spezifikationen die Flussgeschwindigkeit, der Volumenstrom und das Volumen angezeigt. Bei der Anzeige der Messwerte stehen bei dem Durchflussmesser die verschiedensten Einheiten zur Verfügung. So zum Beispiel: m^3 , l, gal, igl, mgl, cf, bal, ib und ob.

Während einer Messung ist es möglich die Messwerte über die Datenloggerfunktion beim Ultraschall Durchflussmesser aufzuzeichnen. Dabei können Start- und Stoppbedingungen und das Speicherintervall von 1 Sekunden bis 12 Stunden bei dem Durchflussmesser eingestellt werden. Ein Speicherpunkt enthält bei dem Durchflussmesser einmalig alle Messgrößen. Gespeichert werden die Messwerte auf dem 32 GB großen verbauten Speicher bei dem Ultraschall Durchflussmesser. Dabei können 10 Millionen Messpunkte auf dem Ultraschall Durchflussmesser gespeichert werden.

Mit der optionalen Software können die aufgezeichneten Messwerte vom Durchflussmesser ausgelesen werden. Für die Analyse können die Messwerte vom Durchflussmesser tabellarisch als auch grafisch angezeigt werden. Für eine Weiterverarbeitung der Messwerte vom Durchflussmesser können diese im .csv Dateiformat exportiert werden. Alternativ kann über die Software ein PDF Report erstellt werden. Für eine vereinfachte Bedienung, kann der Durchflussmesser über die Software eingestellt werden. Eine Liveansicht der Messwerte vom Ultraschall Durchflussmesser ist mit der Software auch möglich.

Um die Wärmemenge mit dem Durchflussmesser zu bestimmen, werden zusätzlich zwei Thermoelemente benötigt. Diese stehen bei dem PCE-TDS 200+ zur Verfügung. Die beiden Thermoelemente vom Durchflussmesser werden am Vor- und Rücklauf eines Rohrsystems angeschlossen. Anhand der Temperaturdifferenz und der gemessenen Durchflussmenge, kann der Durchflussmesser die Wärmemenge bestimmen. Bei Bedarf kann der Durchflussmesser die Kosten simultan, während der Messung, pro Wärmemengeneinheit berechnen und anzeigen. Somit findet der Durchflussmesser seine Anwendung zum Beispiel bei der Überprüfung von Heizungsanlage.

Das LC Farbdisplay vom Ultraschall Durchflussmesser hat eine Größe von 2,8" und ist somit gut ablesbar. Optional kann der Durchflussmesser mit einem ISO oder DAkkS Kalibrierzertifikat ausgestattet werden.

Änderungen vorbehalten!

PCE-TDS 200 S SENSOR

Kleines Sensor Paar für die Rohrdurchmesser DN 15 ... 100 / 20 ... 108 mm. Geeignet für besonders kleine Rohre. Die Sensoren haben eine besonders kleine Abmessung von 45 x 30 x 30 mm und eine Temperaturbeständigkeit von -30 ... 160 °C. Dank der Magneten an der Unterseite, können die Sensoren auf eisenhaltigen Metallen montiert werden. Zusätzlich können die Sensoren zum Ultraschall Durchflussmessgerät mittels lösbarer Kabelbinder mit dem Rohr verbunden werden.

PCE-TDS 200 L SENSOR

Großes Sensor Paar für die Rohrdurchmesser DN 300 ... 6000 mm. Dieses Sensorpaar ist somit für besonders große Rohre geeignet. Befestigt werden können die Sensoren zum Ultraschall Durchflussmessgerät mit lösbaren Kabelbinder. Dank der verbauten Magneten können die Sensoren an Rohren mit einem eisenhaltigen Metall angeheftet werden. Die Sensoren haben einer Abmessung von 91 x 52 x 44 mm.

- ▶ Messbereich ± 32 m/s
- ▶ USB-C Schnittstelle zur Datenübertragung
- ▶ optionale Software zur Analyse der Messwerte
- ▶ Reproduzierbarkeit $\pm 0,5$ % vom Messwert
- ▶ Wärmemengenmessung
- ▶ Datenspeicher für 10 Millionen Messpunkte
- ▶ individuell einstellbare Alarmgrenzwerte
- ▶ optional mit ISO oder DAkkS Kalibrierzertifikat

Änderungen vorbehalten!

Technische Daten

Durchflussmessung

Messbereich	±32 m/s
Auflösung	0,001 m/s
Genauigkeit	DN ≥ 50 mm: ±1,5 % v. Mw. für Geschwindigkeiten > 0,3 m/s DN < 50 mm: ±3,5 % v. Mw. für Geschwindigkeiten > 0,3 m/s
Reproduzierbarkeit	±0,5 % vom Messwert

PCE-TDS 200 S SENSOR

Sensorpaar

Rohrdurchmesser	DN 15 ... 100 / 20 ... 108 mm
Abmessung	45 x 30 x 30 mm
Temperaturbeständigkeit	-30 ... 160 °C

PCE-TDS 200 L SENSOR

Rohrdurchmesser	DN 300 ... 6000 mm
Abmessung	91 x 52 x 44 mm

Messmethode	Z, V, N, W
Medium	- Wasser - Meerwasser - Öl - Rohöl - Methanol - Ethanol - Diesel - Benzin - Petroleum - Benutzerdefiniert (manuelle Eingabe der Schallgeschwindigkeit vom Medium)

Weitere Informationen

Anleitung



Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!

Alle Flüssigkeiten mit einer Unreinheit <5 %

Rohrmaterial

- Kupfer CU
- Stahl FE
- Edelstahl VA
- Aluminium AL
- Messing ME
- Gusseisen CI
- Eisen FE
- Nickel NI
- Titan TI
- Zink ZI
- Acryl AC
- Polyethylen PE
- Polypropylen PP
- Polyvinylchlorid PVC
- Nylon NY
- Benutzerdefiniert

(manuelle Eingabe der transversalen Schallgeschwindigkeit des Rohrmaterials)

Innenauskleidung des Rohrs

- Keine Auskleidung
- Benutzerdefiniert
- Epoxidharz
- Gummi
- Mörtel
- Polystyrol PS
- Polyethylen PE
- Polytetrafluorethylen PTFE
- Polyurethan PU
- Polypropylen PP
- Benutzerdefiniert

(manuelle Eingabe der longitudinalen Schallgeschwindigkeit der Innenauskleidung des Rohres)

Messparameter Flussgeschwindigkeit, Volumenstrom und Volumen

Einheiten (Maße) mm, in

Einheiten m/s, ft/s

(Flussgeschwindigkeit)

Einheiten (Volumenstrom) m³, l, gal, igl, mgl, cf, bal, ib, ob

Zeitangabe Sekunden, Minuten, Stunden, Tage

Einheiten (Volumen) m³, l, gal, igl, mgl, cf, bal, ib, ob

Änderungen vorbehalten!



Temperaturmessung

Messbereich

Typ B: 600 ... 1800 °C
Typ E: -100 ... +900 °C
Typ J: -100 ... 1150 °C
Typ K: -100 ... +1370 °C
Typ N: -100 ... + 1150 °C
Typ R: 0 ... 1700 °C
Typ S: 0 ... 1500 °C
Typ T: -100 ... +400 °C

Genauigkeit

Typ B: $\pm(0,5 \% + 3 \text{ }^{\circ}\text{C})$
Typ E: $\pm(0,4 \% + 1 \text{ }^{\circ}\text{C})$
Typ J: $\pm(0,4 \% + 1 \text{ }^{\circ}\text{C})$
Typ K: $\pm(0,4 \% + 1 \text{ }^{\circ}\text{C})$
Typ N: $\pm(0,4 \% + 1 \text{ }^{\circ}\text{C})$
Typ R: $\pm(0,5 \% + 3 \text{ }^{\circ}\text{C})$
Typ S: $\pm(0,5 \% + 3 \text{ }^{\circ}\text{C})$
Typ T: $\pm(0,4 \% + 1 \text{ }^{\circ}\text{C})$

Auflösung

0,1 °C

Anschließbare
Thermoelemente

B, E, J, K, N, R, S, T

Messparameter

Flussgeschwindigkeit, Volumenstrom, Volumen,
Temperatur,
Wärmeleistung und Wärmemenge

Einheiten (Temperatur)

°C / °F

Einheiten (Wärmemenge)

K, kJ, MJ, Wh, kWh, MWh, Btu, kBtu, MBtu

Einheiten (Wärmeleistung)

W, kW, MW, J/h, kJ/h, MJ/h, Btu/h, kBtu/h, MBtu/h

Kostenanzeige

EUR, Pfund, USD, Türkische Lira, Zloty, Yen

Weitere Spezifikationen

Anzeige

2,8" LCD

Einheiten

metrisch / imperial

Menüsprachen

Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch,
Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Dänisch
Türkisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch

Betriebs- und
Lagerbedingungen

Temperatur: -20 ... +65 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 95 % r. F., nicht
kondensierend

Datenlogger

32 GB Speicherkapazität / 10 Millionen
Messpunkte

Schnittstelle

USB (für Online-Messung, Auslesen des internen
Speichers und zum Aufladen des Akkus)

Schutzart

IP52

Spannungsversorgung

Intern: LiPo-Akku (3,7 V, 2500 mAh)
Extern: USB 5 VDC, 500 mA

Betriebsdauer

ca. 10 h

Abmessungen

165 x 85 x 32 mm

Gewicht

255 g

Änderungen vorbehalten!

