

Endoskop PCE-VE 270SV mit Site View Kamera



Akkubetriebenes Endoskop mit 3 mm Durchmesser / zur Inspektion von Motoren und Maschinenteilen / Speicher / HDMI Ausgang / verschiedene Kamerakabel

Das Endoskop ermöglicht Ihnen neue, optische Einblicke in das Innenleben von Motoren und Anlagen. Das Endoskop ist das ideale Werkzeug für die Wartung und Instandhaltung in Werkstätten oder Industriebetrieben. Nie war eine optische Analyse mit einem Endoskop so einfach. Führen Sie das flexible Kabel durch eine Bohrung oder einen Hohlraum in die Nähe der zu begutachtenden Stelle und sehen Sie sich alles über das Display vom Endoskop an. Durch die flexible Führung, das geringe Gewicht und die hervorragende Optik können Sie mit diesem Endoskop Schwachstellen und Problemstellen sehr leicht und früh erkennen und somit gezielt vorbeugende Maßnahmen ergreifen, ohne zunächst aufwendige Demontagen ausführen zu müssen.

Dieses Endoskop ist vor allem durch die Länge des flexiblen Teiles (2000 mm) und den geringen Durchmesser von 3 mm äußerst variabel verwendbar. LEDs am Endoskop beleuchten die Hohlräume. Die wasserfeste Linse und die Kamera können ohne Bedenken auch in Flüssigkeiten verwendet werden. Erleichtern auch Sie sich die tägliche Arbeit und nutzen Sie das Endoskop bei der Wartung und Inspektion Ihrer betrieblichen Anlagen und Maschinen. Mit dem Endoskop können Bilder und Videos zur Dokumentation auf Speicherkarte gespeichert werden. Über die HDMI Schnittstelle kann das Endoskop an eine Monitor angeschlossen werden.

- 2 m Kabellänge
- ▶ 3 mm Kabeldurchmesser
- ▶ Speicherfunktion auf Micro-SD-Karte
- ► LED Licht
- ▶ Miniatursondenkabel mit 90° Blickwinkel opt.

Technische Daten

Weitere Informationen

Kabellänge2000 mmKabelartflexibelKabeldurchmesser3 mmSchutzgradIP 67

Blickfeldtiefe 5 ... 50 mm

Blickfeld 120°

Blickwinkel 0°

Beleuchtung 4 LED`s

Belichtung automatisch

Entspiegelung automatisch

Kameraauflösung / Bildsensor 400 x 400 Px

Bildsensor

Display 5" TFT-Bildschirm
Schnittstelle Micro-USB, HDMI
Speichermöglichkeit Bild und Video

Speicher Micro SD-Speicherkarte (inkl.)

Bildformat JPEG ($400 \times 400 \text{ Px}$) Videoformat MP4 ($400 \times 400 \text{ Px}$)

Videoausgang HDMI

Menüführung deutsch, englisch, chinesisch, spanisch,

portugiesisch,

1/18" CMOS

französisch, russisch, japanisch, koreanisch

Betriebs- und Lagertemperatur -10 ... +50 °C

Spannungsversorgung 3,7 V Li-Ionen-Akku, 5200 mAh

Batterielebensdauer min. 6 h

Abmessungen 200 x 130 x 58 mm

Gewicht 595 g



Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte

