

Digitalwaage PCE-CS 1000LD



Digitalwaage mit Fernbedienung / Messbereich 0 ... 1000 kg / Metallgehäuse / verschiedene Masseinheiten / mit Haken und Schäkkel / großes LC Display / Batteriebetrieb / Schäkkelöffnung 23 mm / Summierfunktion / optional mit ISO Kalibrierzertifikat

Die Digitalwaage gibt es mit mit einem Messbereich von 0 ... 1000 kg. Mit einer Genauigkeit von 1 % v. Mb. ist die Digitalwaage ein besonders präzises Messmittel. Das Gehäuse der Digitalwaage besteht aus robusten Metall. Damit kann die Digitalwaage in rauer Umgebung eingesetzt werden. Die Bedienung erfolgt seitlich an der Digitalwaage über das Bedienfeld. So kann über das Tastenfeld zum Beispiel die Einheit eingestellt werden oder der Nullpunkt neu gesetzt werden. Mit einer Ziffernhöhe von 41 mm und der einstellbaren Hintergrundbeleuchtung kann die Digitalwaage aus großer Entfernung und einer dunklen Umgebung gut abgelesen werden.

Damit die Digitalwaage aus großer Entfernung bedient werden kann, befindet sich als Erweiterung eine Fernbedienung mit im Lieferumfang. Über die Fernbedienung können zusätzliche Einstellungen wie zum Beispiel bei der Hintergrundbeleuchtung, Summierfunktion oder der automatischen Abschaltung bei der Digitalwaage vorgenommen werden.

Mit der zusätzlichen Summierfunktion können nacheinander angehängte Gewichte summiert von der Digitalwaage angezeigt werden. Neben den Masseinheiten kg und lb kann bei der Digitalwaage eine benutzerspezifische Einheit eingestellt werden. Dies erfolgt über eine Eingabe eines Multiplikators basierend auf den gemessenen kg Wert der Digitalwaage. Die energiesparende Elektronik bei der Digitalwaage ermöglicht eine kontinuierliche Messung von ca. 45 Stunden. Optional kann die Digitalwaage mit einem ISO Kalibrierzertifikat ausgestattet werden.

- ▶ Messbereiche 0 ... 1000 kg
- ▶ Fernbedienung mit im Lieferumfang
- ▶ verschiedene Funktionen und Masseinheiten
- ▶ Metallgehäuse
- ▶ Ziffernhöhe von 41 mm
- ▶ optional mit ISO Kalibrierzertifikat

Änderungen vorbehalten!

Technische Daten

Messbereich 0 ... 1000kg

Mindestlast 10 kg

Auflösung 0,2 kg

Genauigkeit ± 1 % v. Mb.

Weitere Spezifikationen

Zusätzliche Funktionen Summierfunktion, benutzerdefinierte Einheit

Tarabereich 0 ... 100 % v. Mb.

Nullpunktbereich 0 ... 4 % v. Mb.

Einheiten kg, lb, un (Benutzerdefiniert)

Ziffernhöhe 41 mm

Automatische Abschaltung derHintergrundbeleuchtung

Ausgeschaltet, 5, 10, 15, 30, 60 Sekunden

Automatische Abschaltung

Ausgeschaltet, 5,10, 15, 30, 60 Minuten

Batterielaufzeit ca. 45 Stunden bei einer immer aktiven

Hintergrundbeleuchtung von Stufe 3

Spannungsversorgung Waage 4 x 1,5 V AA Batterie

Spannungsversorgung Fernbedienung 2 x 1,5 V AA Batterie

Betriebsbedingungen 5 ... 35 °C, <90 % r. F., nicht kondensierend

Abmessungen in der Bedienungsanleitung

Gewicht 1300g

Weitere Informationen

Anleitung



News



Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!