

Digitalwaage PCE-CS 300LD



Digitalwaage mit Fernbedienung / Messbereich 0 ... 300 kg / Metallgehäuse /
verschiedene Masseeinheiten / mit Haken und Schäkel / großes LC Display / Batteriebetrieb / Schäkelöffnung 23 mm / Summierfunktion /
optional mit ISO Kalibrierzertifikat

Die Digitalwaage gibt es mit mit einem Messbereich von 0 ... 300 kg. Mit einer Genauigkeit von 1 % v. Mb. ist die Digitalwaage ein besonders präzises Messmittel. Das Gehäuse der Digitalwaage besteht aus robusten Metall. Damit kann die Digitalwaage in rauer Umgebung eingesetzt werden. Die Bedienung erfolgt seitlich an der Digitalwaage über das Bedienfeld. So kann über das Tastenfeld zum Beispiel die Einheit eingestellt werden oder der Nullpunkt neu gesetzt werden. Mit einer Ziffernhöhe von 41 mm und der einstellbaren Hintergrundbeleuchtung kann die Digitalwaage aus großer Entfernung und einer dunklen Umgebung gut abgelesen werden.

Damit die Digitalwaage aus großer Entfernung bedient werden kann, befindet sich als Erweiterung eine Fernbedienung mit im Lieferumfang. Über die Fernbedienung können zusätzliche Einstellungen wie zum Beispiel bei der Hintergrundbeleuchtung, Summierfunktion oder der automatischen Abschaltung bei der Digitalwaage vorgenommen werden.

Mit der zusätzlichen Summierfunktion können nacheinander angehängte Gewichte summiert von der Digitalwaage angezeigt werden. Neben den Masseinheiten kg und lb kann bei der Digitalwaage eine benutzerspezifische Einheit eingestellt werden. Dies erfolgt über eine Eingabe eines Multiplikators basierend auf den gemessenen kg Wert der Digitalwaage. Die energiesparende Elektronik bei der Digitalwaage ermöglicht eine kontinuierliche Messung von ca. 45 Stunden. Optional kann die Digitalwaage mit einem ISO Kalibrierzertifikat ausgestattet werden.

- ▶ Messbereiche 0 ... 300 kg
- ▶ Fernbedienung mit im Lieferumfang
- ▶ verschiedene Funktionen und Masseinheiten
- ▶ Metallgehäuse
- ▶ Ziffernhöhe von 41 mm
- ▶ optional mit ISO Kalibrierzertifikat

Änderungen vorbehalten!

Technische Daten

Messbereich	0 ... 300 kg
Mindestlast	2 kg
Auflösung	0,05 kg
Genauigkeit	±1 % v. Mb.

Weitere Spezifikationen

Zusätzliche Funktionen	Summierfunktion, benutzerdefinierte Einheit
Tarabereich	0 ... 100 % v. Mb.
Nullpunktbereich	0 ... 4 % v. Mb.
Einheiten	kg, lb, un (Benutzerdefiniert)
Ziffernhöhe	41 mm
Automatische Abschaltung derHintergrundbeleuchtung	
Ausgeschaltet, 5, 10, 15, 30, 60 Sekunden	
Automatische Abschaltung	
Ausgeschaltet, 5,10, 15, 30, 60 Minuten	
Batterielaufzeit	ca. 45 Stunden bei einer immer aktiven Hintergrundbeleuchtung von Stufe 3
Spannungsversorgung	Waage 4 x 1,5 V AA Batterie
Spannungsversorgung	Fernbedienung 2 x 1,5 V AA Batterie
Betriebsbedingungen	5 ... 35 °C, <90 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen	in der Bedienungsanleitung
Gewicht	1300 g

Weitere Informationen

Anleitung


News


Mehr zum Produkt


Ähnliche Produkte


Änderungen vorbehalten!

