

Große Plattformwaage PCE-PS XL Serie

große Plattformwaage, Wägebereich bis 150 kg, Auflösung ab 20 g,

Plattformgröße 600 x 900 mm, Akkubetrieb, 25 mm Ziffernhöhe, Hintergrundbeleuchtung

Preisgünstige große Plattformwaage für den Alltagseinsatz. Die Plattformwaage hat eine Plattform der Größe 600 x 900 x 80 mm. Wägebereich der Plattformwaage ist 60 kg oder 150 kg. Durch die flache Bauweise der Plattformwaage wird die Plattformwaage gerne als Tischwaage mit großer Wiegefläche eingesetzt. Ablesbarkeit der Plattformwaage ist bei 60 kg, 20 g und bei 150 kg, 50 g. Das Display der Plattformwaage ist an einem 1m langen Spiralkabel befestigt. Die Wägewerte der Plattformwaage werden auf einem 25 mm großen beleuchteten LC-Display angezeigt. Eine RS-232 Schnittstelle der Plattformwaage ermöglicht eine bequeme Kommunikation zwischen der Plattformwaage und einem PC oder Drucker. Das geringe Gewicht der Plattformwaage und die Möglichkeit, die Plattformwaage entweder am Netz oder mit Batterien zu betreiben, machen den Einsatz dieser Plattformwaage sehr flexibel. So können auch Reisende die Plattformwaage mobil an vielen Aufstellorten verwenden. Sollten Sie weitere Fragen zu der Plattformwaage haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder rufen unsere Hotline an: **01805 976 990***. Unsere Techniker beraten Sie sehr gerne bezüglich der Plattformwaage oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#) der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der [PCE Deutschland GmbH](#).



- einfachste Bedienung
- LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe
- Plattformgröße 600 x 900 mm
- Bauhöhe nur 80 mm (nicht ausgefahrene Füße)
- Edelstahl Plattform
- HOLD Funktion
- kurze Einschwingzeit
- RS-232 Schnittstelle
- optionale Software
- ISO-Zertifikat optional erhältlich





Plattformwaage PCE-PS 150 XL



Frontansicht des Displays einer PCE-PS 150 XL Plattformwaage





Rückansicht der Plattformwaage PCE-PS 150 XL

Technische Daten der Plattformwaage

Wägebereich der Plattformwaage

PCE-PS 75XL	max. 75 kg
PCE-PS 150XL	max. 150 kg

Auflösung / Ablesbarkeit der Plattformwaage

PCE-PS 75XL	20 g
PCE-PS 150XL	50 g

Allgemeine Informationen der Plattformwaage

Einschwingzeit	max. 3 s
Funktionen	Hold-Funktion, Anzeige in kg oder lb, Überlastanzeige
Datenschnittstelle / Datentransfer	RS-232 / per Taste oder Kontinuierlich
Software	optionales Zubehör
Anzeige	25 mm LCD-Display an 1 m Spiralkabel
Abmessung Anzeige	225 x 95 x 55 mm
Stromversorgung	230 V / 50 Hz oder mittels internem Akku
Plattformgröße	600 x 900 mm
Abmessungen gesamt	600 x 900 x 80 mm
Gewicht	ca. 16 kg



Lieferumfang der Plattformwaage

1 x Plattformwaage der PCE-PS XL Serie, 1 x Anzeigeterminal, 1 x Netzteil, Anleitung

Optional erhältliches Zubehör für die Plattformwaage

Software-Kit

Das Software-Kit der Plattformwaage, besteht aus einem RS232-Datenkabel und einer Software. Nach Betätigung einer Taste an der Plattformwaage wird der aktuelle Wiegewert direkt zum PC übertragen. Gespeichert werden Zeit, Datum und Gewicht in TXT Format.



USB-Adapter

Für die Kommunikation der Plattformwaage mit einem PC der keine RS-232 Schnittstelle mehr hat. Dieser Adapter zwischen die Plattformwaage und den PC gesteckt.



Label-Drucker (für Klebe-Etiketten)

Um die Wiegeergebnisse der Plattformwaage auf Klebe-Etiketten zu drucken. Die Auslieferung des Druckers erfolgt inklusive RS-232 Druckerkabel und einer Etikettenrolle. Rollenbreite max. 50 mm.



ISO-Zertifikat

Hierzu senden wir die Plattformwaage in ein unabhängiges ISO 17025 zertifiziertes Prüflabor. In Ihrem Namen wird dort die Waage auf ihre Genauigkeit überprüft. Die Messwerte, die Seriennummer und Sie als Auftraggeber werden in dem Zertifikat festgehalten.



Hier sehen Sie weitere ähnliche Produkte zum Begriff: "Plattformwaage":

- [Plattformwaage PCE-EPS Serie](#)
(mobile Plattformwaage, Wägebereiche bis 40 kg, Auflösung 10 g)
- [Plattformwaage PCE-PM C Serie](#)
(geeicht, Wägebereiche bis 300 kg, Auflösung ab 10 g, RS-232 Schnittstelle)
- [Plattformwaage PCE-TS-Serie](#)
(gehobene Ausstattung, Wägebereiche von 60 oder 150 kg, Jumbo-Display, RS-232 ...)
- [Plattformwaage PCE-HPS - Serie](#)
(präzise Plattformwaage, Wägebereich bis 60 kg Auflösung ab 0,2 g, RS-232)
- [Industriewaage PCE-SSI Serie](#)
(geeicht, Edelstahl Ausführung IP 67, wasserdicht, Wägebereiche bis max. 150 kg)
- [Zählwaage PCE-BM C Serie](#)
(geeichte Plattformwaage zur Stückzählung, Wägebereich bis 30 kg, Plattformgröße 230 x 300 mm)

