

## Zwischenstecker Zähler Easycount Mobiler Wechselstromzähler für Spannungen bis 230 VAC

Der Zwischenstecker Zähler Easycount ist ein Elektrizitätszähler für Wechselspannungen bis 230 V, eingelassen in ein spritzwassergeschütztes- und schlagfestes Gehäuse. Die Kabelenden des Zwischenstecker Zählers Easycount sind mit einem Stecker und einer Kupplung versehen. Die Stecker und Kupplung des Zwischenstecker Zählers sind in verschiedenen Ausführungen (z.B. für Deutschland und Österreich) mit CEE (Easycount 3) oder Schuko Steckverbindern (Easycount 4) erhältlich. Andere landesspezifische Steckverbinder (z.B. für England) sind auf Anfrage lieferbar. Der mobile Stromzähler Easycount ist ideal geeignet für Bootsteganlagen, Campingplätze, Wochenmärkte, Straßenfeste und ähnlichen Events bei denen Strom abgerechnet werden muss aber kein fest eingebauter Stromzähler vorhanden ist. Hier sehen Sie eine Übersicht über unsere [Energie-Messgeräte](#).



- leichtgewichtig
- einfachste Bedienung
- flexibel und lageunabhängig einsetzbar
- gut ablesbare Anzeige
- auch in geeichter Ausführung lieferbar
- stabiles ABS Gehäuse
- Anschlusskabelängen je 0,50 m
- lieferbar mit verschiedenen Steckertypen



Hier sehen Sie den mobilen Zwischenstecker-Zähler Easycount 4 mit Schukosteckverbindern

## Technische Daten

Spannungseingang	230 VAC
Strombelastbarkeit	5(20) A
Frequenz	50 HZ
Eigenverbrauch	< 0,5 W
Mindestlast	6 W
Anzeige	5+1 Rollenzählwerk
Auflösung	0,1 kWh
Umgebungstemperatur	-20 ... +50 °C
Schutzart Zähler	IP 54
Schutzart Stecker / Kupplung	IP 44



Hier sind zwei der möglichen Steckverbindungen des Easycount dargestellt.



Hier sehen Sie den Easycount an einem Wohnmobil im Einsatz.

**Lieferumfang:** Zwischenstecker Zähler Easycount mit beidseits 0,50 m Kabel sowie Stecker und Kupplung fertig angeschlossen.