



PCE Instruments

PCE Deutschland GmbH
 Im Langel 4
 D-59872 Meschede
 Deutschland
 Tel: 02903 976 99 0
 Fax: 02903 976 99 29
 info@pce-instruments.com
 www.pce-instruments.com/deutsch

**Tischwaage bis 15 kg / Auflösung ab 0,5 g / Dreifachdisplay /
 Speicher für bis zu 1.000 Artikel / Stückzahl- und Stückgewicht- Überwachung /
 Scanner-, USB-, PC-, Drucker- Anschluss / optional OC Schaltkontakte, 4-20 mA, 0-10 V**

Die Industriewaage der PCE-TB C Serie ist ein wahrer Profihelfer für jegliche Zählaufgaben. Dabei hilft der Industriewaage ein interner Datenspeicher für bis zu 1.000 Artikel, die problemlos z.B. mit einem Scanner abgerufen werden können. Die Artikeldaten, die in der Industriewaage gespeichert werden können, sind: Artikelbezeichnung, Scannercode, Stückgewicht, zulässige Gewichtsabweichungen MIN / MAX sowie das Gewicht der Verpackung (TARA). Das Bespielen der Industriewaage mit den möglichen Informationen ist denkbar einfach. Dazu werden die Daten in einer tabellenkalkulationsähnlichen Software erstellt und auf den internen Speicher der Industriewaage übertragen. Des Weiteren kann die Industriewaage die durchgeführten Zählungen auf einen PC oder optional erhältlichen USB Speicherstick übertragen. Aber auch ohne den internen Speicher ist die Industriewaage ein Profihelfer. Sollte z.B. ein Strichcode nicht im Datenspeicher vorhanden sein, wird der Nutzer darüber informiert und hat die Möglichkeit trotzdem die weiteren Wiegungen / Zählungen unter dem Strichcode durchzuführen und ggf. zu speichern oder an den PC zu übertragen. Die so durchgeführte Inventur / Zählung erspart eine Menge Nachbearbeitungszeit und schließt Übertragungsfehler aus.

- | | |
|--|--|
| - interner Speicher für bis zu 1.000 Artikel | - Grenzgewichtskontrolle |
| - Artikelstammbearbeitung mit Hilfe von PC | - Speicher für 10 Taragewichte |
| - Dreifachdisplay | - optional: Akku und Scanner |
| - Scanneranschluss (RS-232 Sub-D 9) | - optional: LAN / Ethernet / Netzwerk |
| - RS-232 und USB Schnittstelle | - optional: USB Datenspeicherstick |
| - Summierfunktion | - optional: 4-20 mA / 0-10 V Analogausgang |

Technische Daten

Modell	Wägebereich	Auflösung	Messunsicherheit
PCE-TB 15C	15 kg	0,5 g	± 1,5 g
Referenzstückgewicht	durch abwiegen oder eingeben		
Tarierbereich	Mehrfachtara über den vollen Wägebereich		
Display	Multidisplay 16 mm Ziffernhöhe		
Speicher	- für bis zu 5 Benutzer - für 30 Produkte über die Schnellwahltasten - für insgesamt 1.000 Produktdatensätze - für 10 Taragewichte		
Produktdatensatz	- Speicherplatznummer - Artikelbezeichnung - Strichcode - Stückgewicht / Sollgewicht - Abweichtoleranzen / Min. - Max. - Taragewicht		
Datenpflege	Manuell an der Waage oder mit Hilfe einer PC Software und Excel		

Schnittstelle	RS-232 und USB Scanner über die RS-232 / Sub-D 9 möglich Optional: 4-20 mA / 0-10 V / Schaltkontakte
Einschwingzeit	< 3 s
Plattformgröße	300 x 210 mm (Edelstahl)
Kalibrierung	extern möglich / frei wählbar mit M1 Gewichten
Stromversorgung	230V / 50 Hz - 12V / 1,2A Netzteil oder 6V / 4,5Ah Akku optional
Akkulaufzeit	ca. 90 Std. / Ladezeit ca. 12 Std.
Einsatztemperatur	-10...+35°C / 15% rH – 85% rH
Abmessungen	335 x 320 x 110 mm
Gewicht	ca. 3,5 kg

Trotz der vielen Tasten ist die Datenpflege der Profi Zählwaage sehr einfach. Denn dieses kann am PC in Form einer Tabelle erfolgen. Erstellen Sie eine Tabelle z.B. in EXCEL, wo die Daten: Speicherplatz, Artikelbezeichnung, Strichcode, Stückgewicht, Sollgewicht, Abweichtoleranzen (Min. - Max.) und Taragewicht hinterlegt sind, speichern diese als CSV Datei ab. Vielleicht kann dieses auch aus dem Warenwirtschaftssystem Ihrer Firma erfolgen. Dann übergeben es einfach mit Hilfe der im Lieferumfang befindlichen, kostenlosen Software an die Profi Zählwaage. Nach erfolgreicher Übergabe der Daten kann schnell und bequem auf die Artikel zugegriffen werden. Dieses kann durch die Direktwahltasten an der Profi Zählwaage oder mit Hilfe eines optional erhältlichen Scanners, erfolgen.

Je nach Konfiguration der Profi Zählwaage, können die Daten automatisch als TXT Datei direkt im PC oder auf einem USB Stick gespeichert werden. Die Daten können sich z.B. aus dem Nutzer, Artikelnummer, Zeit, Datum und Stückzahl zusammensetzen. Der Datenimport einer TXT Datei in Excel ist dann denkbar einfach und ermöglicht eine einfache Berechnung der durchgeführten Zählung. Es können auch, in der Profi Zählwaage, nicht gespeicherte Produkte mit den gewünschten Informationen gezählt und gespeichert werden, eine Artikeldatenbankpflege ist dafür nicht notwendig. Somit ist der Einsatz der Profi Zählwaage in den meisten Anwendungsgebieten möglich.

Lieferumfang

1 x Industriewaage der PCE-TB C Serie, 1 x Netzteil, 1 x Software und 1 x Bedienungsanleitung

