

**Videoskop für Industrie, Handwerk, und Entwicklung / mit 2 GB Speicherkarte
 Software und PC Datenkabel / Durchmesser (3,9 mm), 1 m Länge**

Das Video-Endoskop PCE-VE 360N ist das absolute Optimum für Sachverständige, Wartungstechniker und Entwicklungsingenieure. Mit dem Video-Endoskop können Sie in das Innenleben von Maschinen und Anlagen Einsehen ohne diese vorher zu demontieren, darüber hinaus lassen sich Bilder und Video- Sequenzen der zu begutachtenden Bauteile direkt im Gerät abspeichern und später zum PC übertragen. Das ideale Werkzeug für die Wartung und Instandhaltung in Industriebetrieben oder Werkstätten. Nie war eine optische Analyse mit gleichzeitiger Dokumentation mit einem Endoskop so einfach und günstig. Beachten Sie bitte auch den geringen Durchmesser des Messschlauches von nur 4 mm. Dieser erlaubt es Ihnen, in kleinste Bauteile vorzudringen.

Erleichtern auch Sie sich die tägliche Arbeit und nutzen Sie das Video-Endoskop PCE-VE 360 bei der Wartung und Inspektion Ihrer betrieblichen Anlagen / Maschinen und sparen Sie Zeit und Kosten für die Demontage der Maschinen.

- das Video-Endoskop mit 3 LED's
- Schlauchdurchmesser von nur 3,9 mm
- Kabellänge 1 m
- Kabelart: Halbstar ("Schwanenhals")
- Bild und Videoaufnahmen möglich
- Wiedergabe der Bilddaten am Gerät möglich
- Speicherart der Daten auf SD Karte- 2 GB SD Karte im Lieferumfang

Technische Daten des Video-Endoskop

Modell	PCE-VE 360N
flexible Kabellänge	1000 mm
Bildsensor	CMOS
Auflösung / Bildsensor (dynamisch / statisch)	320 x 240 / 640 x 480
Bildrate	30 / s
Belichtung	automatisch
Weiß-Balance	fest
Blickfeld / Blickwinkel	67 °
Blickfeldtiefe	1,5 ... 10 cm
Beleuchtung	3 LED's
Kabeldurchmesser	3,9 mm
Display	3,5 " TFT-Bildschirm
Schnittstelle	Mini-USB 1.1 (AVout / AVin)
Bildspeicher	2 GB (SD-Speicherkarte)
Kompressionsformat	MPEG4
Bildformat	JPEG (640 x 480)
Videoausgangsformat	NTSC & PAL
Videoformat	ASF (320 x 240)
Betriebs- und Lagertemperatur	-10 ... +50 °C

Spannungsversorgung
Gewicht mit Tragetasche

wiederaufladbarer 3,7 V Li-Ionen-Akku
450 g

Lieferumfang

1 x Video-Endoskop PCE-VE 360N,
1 x 1m Kabellänge
1 x 2 GB SD-Speicherkarte,
1 x USB-Kabel, Tragekoffer, Akku-Lade Netzteil, Bedienungsanleitung