

Datenblatt für digitale Waage PCE-WWSB8-S

mobile Digitalwaage, max. Radlast der Fahrzeugwaage 8.000 kg, Radlastberechnung, Achslastberechnung, Gesamtgewichtberechnung, Summierfunktion, Display mit Drucker

Diese mobile Fahrzeugwaage besteht aus einem Display mit Anschlüssen für bis zu 4 Wägeplattformen. Eine Fahrzeugwaage benötigt mindestens zwei Wägeplattformen. Anhand der Radlasten errechnet die mobile Fahrzeugwaage das Gesamtgewicht des Fahrzeuges. Mit einer Summierfunktion der Fahrzeugwaage kann das Gewicht des Fahrzeuges plus z.B. Anhänger ermittelt werden. Die Wägezellen der Fahrzeugwaage sind IP65 geschützt und für den Außeneinsatz bestens geeignet. Das Display der Fahrzeugwaage ist ein tragbarer Koffer mit eingebauten Display und Drucker. Die Ziffernhöhe der Fahrzeugwaage beträgt 25mm. Der Ausdruck der Fahrzeugwaage wird mit Zeit und Datum versehen. Mit diesem Display kann die Fahrzeugwaage das Radlastgewicht, Achslastgewicht und das Gesamtgewicht anzeigen. Die mobile Fahrzeugwaage ist eine Möglichkeit mobil und schnell das Gewicht unterschiedlicher Fahrzeugtypen zu ermitteln.

- Fahrzeugwaage für mobile Einsätze
- Plattformgröße 300 x 400 x 58 mm
- Display im Tragekoffer
- Fahrzeugwaage mit Akkubetrieb
- Ziffernhöhe der Fahrzeugwaage 25 mm
- Display inkl. Drucker
- Datum / Uhrzeit einstellbar
- Summierfunktion mit Fahrzeugwaage möglich
- Radlastmessung mit Fahrzeugwaage möglich
- Achslastmessung mit Fahrzeugwaage möglich

Technische Daten der Fahrzeugwaage

	Plattform der Fahrzeugwaage
Wägebereich je Plattform (Radlast)	8.000 kg
Ablesbarkeit	5 kg
Wiederholbarkeit	10 kg
Abmessungen je Plattform	300 x 400 x 58 mm
Schutzklasse der Wägezellen	IP65
Gehäuse	robustes Aluminium Gehäuse
Verbindungskabellänge	ca. 10 m
Gewicht je Plattform	ca. 14,5 kg
Gesamtabmessungen	400 x 410 x 58 mm
	Display der Fahrzeugwaage
Display	LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Ziffernhöhe	25 mm
Stromversorgung	wiederaufladbare Batterie
Arbeitszeit	ca. 10 Std.
Ladezeit	ca. 8 Std.
Anschlussmöglichkeit	bis zu 4 Wägeplattformen
interner Drucker	alle Gewichtswerte inkl. Zeit und Datum
Gewicht	ca. 5 kg
Abmessungen	325 x 460 x 170 mm

Lieferumfang der Fahrzeugwaage

2 x Wägeplattformen, 1 x Display im Koffer inkl. Drucker, 1 x Bedienungsanleitung