

**Datenblatt Inventurwaage PCE-PCS 6  
 Programmierbare Inventurwaage zur Stückzählung mit hoher Genauigkeit /  
 RS-232-Schnittstelle / Betrieb mit Netzteil oder internem Akku**

Inventurwaage zum professionellen Zählen und Wägen. Die Speicherplätze der Inventurwaage und der mögliche Akkubetrieb machen sie zum unentbehrlichen Helfer im Betrieb. Diese Inventurwaage ist das optimale Werkzeug, wenn es um das genaue Ermitteln von Stückzahlen, z.B. bei der Inventur, geht. Beim Stückzählen wird als erstes über eine definierte Menge das Einzelstückgewicht mittels dieser Inventurwaage ermittelt, falls bekannt kann es über den Tastenblock eingegeben werden.

Nach dem Auflegen einer unbekanntes Stückzahl zeigt die Inventurwaage das Gewicht, das Referenzgewicht und die Stückzahl an. Über den optional erhältlichen Labeldrucker können die Ergebnisse wie Gewicht und Stückzahl direkt ausgedruckt werden. Der Ausdruck erfolgt automatisch wenn sich der Wert in der Anzeige stabilisiert hat. Über den Tastenblock lassen sich ein Taravorabzug, die Referenzstückzahl und auch das Referenzstückgewicht eingeben. Die Inventurwaage verfügt über eine RS-232-Schnittstelle. Unter Verwendung der optionalen Software können somit die Wägedaten zu einem PC übertragen werden.

- getrennte Anzeige für Gewicht, Stückzahl und Referenzgewicht
- durch eine sehr hohe interne Auflösung kann das kleinste Stückgewicht bei der Stückzählung sehr gering ausfallen
- Tarawägung der Inventurwaage
- Eingabe von Taravorabzug, Referenzzahl und Referenzgewicht
- Akkubetrieb
- Netzadapter für 230 V
- Gesamtstückzählung, 99 Speicherplätze
- ein ISO-Zertifikat kann optional ausgestellt werden (DIN ISO 9000)

**Technische Daten**

Wägebereich [max]	6 kg
Ablesbarkeit [d]	0,1 g
Reproduzierbarkeit	±0,3 g
Mindest-Stückgewicht / Stückzählung	0,1 g
Speicherplätze	99
Einschwingzeit	ca. 3 s
Tarierbereich	100 %
Anzeige	3 x 6-stelliges LCD
Kalibrierung	mittels externem Prüfgewicht
Plattformgröße	230 mm x 310 mm
Arbeitstemperaturbereich	0 ... +40 °C
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz (via mitgeliefertem Adapter), oder internem Akku
Gehäuse	ABS-Kunststoff
Schnittstelle	RS-232
Software-Kit	optionales Zubehör
Dimensionen	ca. 320 x 320 x 12,5 mm
Nettogewicht	ca. 2,8 kg

Lieferumfang

1 x Inventurwaage PCE-PCS 6, 1 x Netzteil, 1 x Akku, 1 x Bedienungsanleitung