

Datenblatt für digitale Waage PCE-CWC 1.5

Caravan - Digitalwaage PCE-CWC 1.5 Sehr preiswerte, genaue Fahrzeugwaage (Caravan, Reisemobil ...) mit einem maximalen Wägebereich bis zu 1500 (pro Rad)

Die Bodenwaage ist kompakt und passt in nahezu jedes Handschuhfach. Diese Bodenwaage arbeitet zuverlässig und präzise und ist für PKWs, Lieferwagen, Reisemobile, Caravans und Anhänger gleichermaßen gut geeignet. Durch die Ermittlung einzelner Radlasten vermeiden Sie auch gefährliche ungleichmäßige Beladungen. Die Fahrsicherheit wird hierdurch ebenso negativ beeinflusst wie durch Überladungen. Sie kennen die Situation: Sie gehen mit Ihrem Caravan auf „große Tour“ und verstauen die notwendigen Utensilien. Zwei Gasflaschen, Frischwassertank gefüllt, ein Vorzelt oder eine Markise, das Gepäck für eine Familie ... Dazu haben Sie vielleicht Ihren Caravan nachträglich mit Zusatzaustattungen versehen, z. B. mit einer 12 V-Batterie samt Ladegerät und Solaranlage. Wissen Sie wirklich, ob Sie das zulässige Gesamtgewicht nicht längst überschritten haben? Mit der Bodenwaage erhalten Sie ein Werkzeug, das Ihnen dabei hilft diese Frage genau zu beantworten. Die Bedienung der Bodenwaage ist sehr einfach. Sie schalten sie ein und wählen mit der Menütaste das richtige Programm: KFZ oder Anhänger mit Ein- oder Tandemachse. Im Display wird durch Symbole die gewählte Fahrzeugart dargestellt. Legen Sie dann die Bodenwaage vor oder hinter das im Display blinkende Rad und überfahren Sie die Waage so langsam wie möglich. Sie können dann die Radlast des entsprechenden Rades ablesen. Durch drücken der Menütaste blinkt das nächste Rad. Gehen Sie dann analog zum eben beschriebenen Schritt vor und wiederholen Sie diesen, bis alle Räder die Waage überrollt haben. Sie haben nun also die Massen der einzelnen Räder mit der Bodenwaage ermittelt und haben durch einen Knopfdruck auf „TOTAL“ das gesamte Gewicht des Fahrzeuges vor Augen. Zum Wiegen des Stützrades muss die Bodenwaage nicht überrollt, sondern das Stützrad lediglich auf der CWC abgestellt werden. Übrigens: Das Gewicht am Stützrad respektive die Deichsellast bestimmt maßgeblich das Fahrverhalten Ihres Gespannes. Zu viel oder zu wenig, beides kann nicht nur in schwierigen Fahrsituationen eklatante Folgen haben. Richtig beladen fährt man in jedem Fall besser und sicherer.

Technische Daten

Maximallast pro Rad (Radlast)	1500 kg
Maximallast Stützrad	100 kg
Auflösung	1 kg
Genauigkeit	<3 %
Anzeige	35 x 50 mm LCD-Display
Versorgung	mittels 1,5 V-Batterien (3 Stk.)
Batteriezustandswarnung	blinkendes Symbol im Display bei zu niedriger Batteriespannung
Schutz	IP 54
Temperaturbereich	0 ... +50 °C
Abmessung	260 x 70 x 25 mm (BxTxH)
Gewicht	ca. 1 kg

Lieferumfang

1 x Caravan - Bodenwaage PCE-CWC 1.5, 3 x 1,5 V - Batterie, Bedienungsanleitung