

Datenblatt für Digital-Kranwaage PCE-HS 50N

Digitalwaage bis 50 kg / Maximalwertanzeige / Tierwiegefunktion / Auto-OFF deaktivierbar / Batteriebetrieb

Die Digital - Kranwaage bietet eine schnelle und kostengünstige Möglichkeit größere Gegenstände zu wiegen. Das Gewicht muss einfach freihängend an die Digital - Kranwaage gehangen werden. Dazu hat die Digital - Kranwaage im Lieferumfang einen Haken und einen Karabinerhaken. So findet die Digital - Kranwaage sowohl im Industriesektor, wie auch im Privatbereich ihren Einsatz (z. B. bei der Jagd, beim Fischen, etc.). Die Digital - Kranwaage hat eine Tierwiegefunktion, die die Verwiegung lebender Tiere ermöglicht. Dazu ermittelt die Digital - Kranwaage einen Mittelwert aus mehreren Wiegungen. Des Weiteren kann die Digital - Kranwaage auch als einfaches Kraftmessgerät genutzt werden, da die Digital - Kranwaage mit einer PEAK Hold Funktion (Maximalwertanzeige) und der Messwertumrechnung auf Newton aufgerüstet worden ist. Die Digital - Kranwaage hat eine automatische Abschaltfunktion, die deaktiviert werden kann sowie die Möglichkeit Mehrfachtara auszuführen, was bei Zuwiegungen oder bei der Herstellung von Mixturen sehr nützlich ist.

- Wiegebereich bis 50 kg
- Batteriebetrieb 3 x AA 1,5 V
- automatische Abschaltung (deaktivierbar)
- PEAK - Hold - Funktion
- Mehrfachtara
- inkl. Haken und Karabinerhaken

Technische Spezifikationen

Maximallast der Digital - Kranwaage

PCE-HS 50N 50 kg

Mindestlast (keine Anzeige)

PCE-HS 50N 0,20 kg (200 g)

Ablesbarkeit (d)

PCE-HS 50N 0,02 kg (20 g)

Toleranz / Genauigkeit

PCE-HS 50N $\pm 0,08$ kg (80 g)

Allgemeine Informationen der Digital - Kranwaage

Tara	Mehrfachtara über den vollen Bereich
Display	Ziffernhöhe 19 mm / LCD beleuchtet
Maßeinheiten	kg / lb / N (Newton)
Stromversorgung	3 x 1,5 V AA Batterien (3,6 V - 5 V)
Betriebstemperatur	5 °C ... 35 °C
Gehäuse	ABS Kunststoff

Abmessung

- 80 x 140 mm (B x H)
- die Tiefe verjüngt sich von der Mitte mit 45 mm nach außen mit 30 mm
- gesamt Länge mit Haken und Schäkel beträgt ca. 260 mm

Gewicht

ca. 400 g

Lieferumfang

1 x Digital - Kranwaage PCE-HS 50N, 3 x Batterien, 1 x Haken, 1 x Karabiner, 1 x Bedienungsanleitung