

## Datenblatt für Digitale Waage PCE-HS 150N

### **Digital - Kranwaage bis 150 kg / Maximalwertanzeige / Tierwiegefunktion / Auto-OFF deaktivierbar / Batteriebetrieb**

Die Digital - Kranwaage bietet eine schnelle und kostengünstige Möglichkeit größere Gegenstände zu verwiegen. Das Gewicht muss einfach freihängend an die Digital - Kranwaage gehangen werden. Dazu hat die Digital - Kranwaage im Lieferumfang einen Haken und einen Karabinerhaken. So findet die Digital - Kranwaage sowohl im Industriesektor, wie auch im Privatbereich ihren Einsatz (z. B. bei der Jagd, beim Fischen, etc.). Die Digital - Kranwaage hat eine Tierwiegefunktion, die die Verwiegung lebender Tiere ermöglicht. Dazu ermittelt die Digital - Kranwaage einen Mittelwert aus mehreren Wiegungen. Des Weiteren kann die Digital - Kranwaage auch als einfaches Kraftmessgerät genutzt werden, da die Digital - Kranwaage mit einer PEAK Hold Funktion (Maximalwertanzeige) und der Messwertumrechnung auf Newton aufgerüstet worden ist. Die Digital - Kranwaage hat eine automatische Abschaltfunktion, die deaktiviert werden kann sowie die Möglichkeit Mehrfachtara auszuführen, was bei Zuwiegungen oder bei der Herstellung von Mixturen sehr nützlich ist.

- Wiegebereich bis 150 kg
- Batteriebetrieb 3 x AA 1,5 V
- automatische Abschaltung (deaktivierbar)
- PEAK - Hold - Funktion
- Mehrfachtara
- inkl. Haken und Karabinerhaken

#### **Technische Spezifikationen**

##### **Maximallast der Digital - Kranwaage**

PCE-HS 150N 150 kg

##### **Mindestlast (keine Anzeige)**

PCE-HS 150N 0,50 kg (500 g)

##### **Ablesbarkeit (d)**

PCE-HS 150N 0,05 kg (50 g)

##### **Toleranz / Genauigkeit**

PCE-HS 150N ± 0,2 kg (200 g)

#### **Allgemeine Informationen der Digital - Kranwaage**

Tara	Mehrfachtara über den vollen Bereich
Display	Ziffernhöhe 19 mm / LCD beleuchtet
Maßeinheiten	kg / lb / N (Newton)
Stromversorgung	3 x 1,5 V AA Batterien (3,6 V - 5 V)
Betriebstemperatur	5 °C ... 35 °C
Gehäuse	ABS Kunststoff

Abmessung

- 80 x 140 mm (B x H)
- die Tiefe verjüngt sich von der Mitte mit 45 mm nach außen mit 30 mm
- gesamt Länge mit Haken und Schäkel beträgt ca. 260 mm

Gewicht

ca. 400 g

**Lieferumfang**

1 x Digital - Kranwaage PCE-HS 150N, 3 x Batterien, 1 x Haken, 1 x Karabiner, 1 x Bedienungsanleitung