

## Datenblatt für digitale Waage PCE-PB 60N

### **Versandwaage bis 60 kg, Bidirektionale USB Schnittstelle, PEAK Hold Funktion, Zählfunktion, Netz- und Batteriebetrieb inkl. USB Schnittstellenkabel**

Die USB Versandwaage der PCE-PB N Serie, ist eine vielseitige Plattform - Versandwaage. Die Funktionen der USB Versandwaage sind sehr umfangreich jedoch ist eine Funktion besonders für den Versand interessant. Es ist die bidirektionale USB Schnittstelle der Versandwaage, die eine Ansteuerung durch den PC ermöglicht. Jedoch kann die USB Versandwaage der PCE-PB N Serie mit der optionalen, günstigen "ProCell" Software verwendet werden. Diese Software simuliert eine Tastatureingabe, ähnlich wie ein Scanner. Mit Hilfe dieser Software, kann die Versandwaage dann den Gewichtswert in aktive Felder übergeben. Ein weiterer Vorteil dieser Versandwaage ist das kabelgebundene Display. Das Spiralkabel ist auf ca. 1,5 m ausziehbar. Es ermöglicht Pakete, die die Plattformgröße der Versandwaage von 300 x 300 mm überragen, zu wiegen. Das Display wird mit einem Standfuß geliefert, jedoch ist es auch für die Wandmontage vorgesehen. Weitere interessante Funktionen der Versandwaage sind Stückzählfunktion, PEAK Hold Funktion, Funktion zur Füllstandskontrolle, Messeinheiten wie kg / lb / N (Newton) / g, regelbare Hintergrundbeleuchtung, einstellbare Abschaltautomatik und die Möglichkeit die Waage mit Netzteil oder Batterien zu betreiben.

- Bidirektionale USB Schnittstelle
- Spiralkabel auf ca. 1,5 m ausziehbar
- Ziffernhöhe 20 mm
- Edelstahlplattform
- PEAK Funktion (Maximalwertanzeige)
- Stückzählfunktion mit Referenzstückzahl
- Mehrfach tara
- Funktion zur Füllstandskontrolle (Fasswiegung)
- Netz- oder Batteriebetrieb
- USB Schnittstellenkabel inkl.

### **Technische Daten**

Wiegebereich (Max)	60 kg
Mindestlast (Min)	60 g
Ablesbarkeit (d)	20 g
Mögliche Messtoleranz	± 80 g
Wiegeplatte (L x B x H)	300 x 300 x 45 mm
Display	LCD 20 mm Ziffernhöhe (Beleuchtet)
Displaykabel	90 cm Spiralkabel auf ca. 1,5 m ausziehbar (Steckverbindung am Display)
Messeinheiten	kg / g / lb / N (Newton)
Funktionen	- PEAK Hold Funktion (Maximalwertanzeige) - Mehrfach tara über den vollen Messbereich - Füllstandskontrolle (Auto Tara OFF Funktion) - Stückzählfunktion (Min. 1 d) - Tierwiegefunktion - einstellbare Filter für schnelle Ansprechzeit - einstellbare Abschaltung und Beleuchtung
Schnittstelle	<b>USB bidirektional</b> (Abfrage mit Sx + CR + LF)
Arbeitstemperatur	+5 °C ... +35 °C / max. 85% r.F.

Stromversorgung	DC9V / 200 mA Netzteil oder 6 x AA 1,5V Batterien
Eigengewicht	ca. 4 kg
Empfohlenes Kalibriergewicht	M1 Klasse (frei wählbar)

**Lieferumfang**

1 x USB Versandwaage PCE-PB N, 1 x Displaystandfuß, 1 x USB Schnittstellenkabel (ca. 1,5 m),  
1 x Netzteil und Anleitung