



PCE Deutschland GmbH  
Im Langel 4  
D-59872 Meschede  
Deutschland  
Tel: 02903 976 99 0  
Fax: 02903 976 99 29  
info@pce-instruments.com  
www.pce-instruments.com/deutsch

## Datenblatt für Industrie - Endoskop PCE-VE 380N

### **Boroskop PCE-VE 380N für Industrieunternehmen, Handwerksbetriebe oder Werkstätten / mit 8 GB Speicherkarte / Videoaufnahme und Bildaufnahme / Durchmesser 28 mm / 30 Meter Schubkabel**

Das Endoskop PCE-VE 380N ermöglicht Ihnen neue, optische Einblicke in das Innenleben von Maschinen und Anlagen sowie in Hohlräumen, Lüftungskanälen, Fallrohren, Schornsteinen, Abwasserrohren... Das Endoskop ist das ideale Werkzeug für die Wartung und Instandhaltung in jedem Industrieunternehmen, Handwerksbetrieb oder jeder Werkstatt. Nie war eine optische Analyse mit einem Endoskop so einfach.

Dieses Endoskop bietet Ihnen den Einstieg in die professionelle Videoinspektion. Einfach und netzunabhängig inspizieren Sie Schadstellen in Maschinen und Anlagen, Rohren und anderen Hohlräumen. Der robuste Kamerakopf mit nur 28 mm Durchmesser meistert Bögen selbst in Rohrleitungen von nur 50 mm Durchmesser. Mit dem Endoskop lassen sich Bilder und Video-Sequenzen der zu begutachtenden Bauteile direkt im Gerät auf SD Karte abspeichern.

- Kamerakopf mit nur 28 mm Durchmesser
- Kamerakopf wasserdicht
- helle LED Beleuchtung
- inkl. Handgerät
- Schubkabel mit 30 Metern Länge
- Akkubetrieb
- SD-Kartenspeicher
- Lieferung im Koffer komplett inkl. Zentrierstern und SD-Karte

#### **Technische Daten:**

Kabeldurchmesser	<b>28 mm</b>
Kabellänge	30 m
Blickfeldtiefe	10.... mm
Blickfeld / Blickwinkel	150,8 °
Beleuchtung	8 LED`s
Belichtung	automatisch
Weiß-Balance	fest
Bildsensor	CMOS

Bildsensor	640 x 480
Bildrate	30 / s
Display	3,5 " TFT-Bildschirm
Schnittstelle	Mini-USB 1.1 und AV out
Speichermöglichkeit	Bild und Video
Bildspeicher	8 GB SD-Speicherkarte (inkl.)
Kompressionsformat	MPEG4
Bildformat	JPEG (640 x 480)
Videoausgangsformat	NTSC & PAL
Videoformat	ASF (320 x 240)
Menüführung	Menüführung
Betriebs- und Lagertemperatur	-10 ... +70 °C
Spannungsversorgung	wieder aufladbarer 3,7 V Li-Ionen-Akku
Abmessungen Handgerät	207 mm x 118 mm (79 mm) x 37 mm
Schutzklasse Kamera	IP 68

**Lieferumfang:**

- 1 x Boroskop PCE-VE 380N
- 1 x Endoskopkabel auf Rolle
- 1 x Zentrierstern
- 1 x 8GB SD-Karte
- 1 x Transportkoffer