

Datenblatt für Leitungssuchgerät PCE-180 CBN

Kabelsucher CableTracker PCE-180 CBN

findet Anschlüsse und Unterbrechungen an Kabeln in Kabelkanälen/Bühnen und Wänden

Bei Gebäudeverkabelungen stellt sich oft das Problem, welches Kabel zu welchem Anschluss führt und wo das Kabel entlang läuft, weil Sie z.B. Bohrungen an einer Wand durchführen möchten. Der Kabelfinder/ CableTracker PCE-180CBN besteht aus einem Signalgeber und einem hochempfindlichen Empfänger. Der Signalgeber wird an der Enddose oder einer Kabelader angeschlossen und sendet ein kodiertes Signal in das Kabel.

Mit dem Empfänger wird auf Grund der Abstrahlung das Kabel bzw. die Ader verfolgt und Sie sind in der Lage, die spannungsfreien Leitungen auf deren Verlauf oder eine eventuelle Unterbrechung hin zu überprüfen, ohne die Isolierung zu beschädigen bzw. Wände aufzuschlagen und Kabelkanäle öffnen zu müssen. Am Kabelprüfer/ Empfänger lässt sich die Lautstärke/ Empfindlichkeit einstellen. Es können alle herkömmlichen Leitungen, Netzkabel und Koaxialkabel überprüft werden. Der Tongenerator hat zum Anschluss Krokodilklemmen und einen Netzwerkstecker. Der Prüfer/ Empfänger ist auch mit anderen Tongeneratoren zur Kabelverfolgung verwendbar.

- Tester im Taschenformat
- Kabelverfolgung in Wänden oder Kabelkanal
- zur Erkennung von Leitungsunterbrechungen
- mit verschiedenen Signaltönen
- RJ-11 Stecker und Krokodilklemmen
- Kopfhöreranschluss
- nicht leitende Fühlerspitze
- Empfindlichkeitseinstellung
- inkl. Anschlusskabel, Batterien, Anleitung
- hochwertige Gürteltasche
- Sicherheit: CE, IEC / EN 61010-1:01

Technische Daten:

Leitungserkennung	per Signalton
Signalton umschaltbar	pulsierender Ton andauernder Ton
Anschluss	RJ-11 Stecker / Krokodilklemmen
Umgebung	0...50 °C/ 5...95 %r.F.
Versorgung	2 x 9 V Block-Batterie (inkl.)

Abmessungen	Signalgenerator: 60 mm x 65 mm x 30 mm
	Sensor: 245 mm x 60 mm x 30 mm
Gewicht	Signalgenerator: 120 g
	Sensor: 140 g

Lieferumfang:

- 1 x Kabellängenmessgerät PCE-180 CBN inkl. Signalgenerator/ Sensor u. Anschlusskabel
- 2 x Batterie
- 1 x Gürteltasche
- 1 x Bedienungsanleitung