

Datenblatt für Basicwaage PCE-BS 6000

Sehr preiswerte, hochgenaue, kalibrierfähige Haushaltswaage mit verschiedenen anwählbaren Wägeeinheiten

(g, kg, oz, lb)

Die Haushaltswaage PCE-BS 6000 ist eine Haushaltswaage mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Diese Haushaltswaage verfügt über eine abnehmbare, gefasste Edelstahl-Wägeplatte, was hilfreich beim Reinigen der Waage ist. Mit einer Ablesegenauigkeit von 1 g ist die Waage in diesem Preissegment konkurrenzlos. Standardmäßig wird die Haushaltswaage mit 240 V Netzstrom (über mitgelieferten Adapter) versorgt. Sie kann aber auch mit handelsüblichen Batterien betrieben werden. So sind Sie beim Einsatz nicht an einen festen Aufstellungsort gebunden. Zur Nivellierung verfügt diese Haushaltswaage über verstellbare sowie arretierbare Standfüße und eine ins Gehäuse integrierte Wasserwaage. Mittels der optional erhältlichen Justiergewichte kann die Haushaltswaage jederzeit schnell kontrolliert und ggf. justiert werden. Sie können das Gerät aber auch zur DKD-Laborkalibrierung zu uns oder einem anderen akkreditierten Labor zur turnusmässigen Rekalibrierung einschicken. Die Haushaltswaage ist das ideale Gerät für den Einsatz in der Produktion, im Labor, in der Eingangskontrolle und Ausgangskontrolle sowie für den mobilen Einsatz (z.B. für Aussendienstler).

- Justierprogramm: Zum Einstellen der Genauigkeit, mittels optional erhältlicher Prüfgewichte
- ISO-Zertifikat ist zur Analysen-Waage erhältlich (z.B. zum Einhalten Ihrer DIN ISO 9000)
- Netzadapter für 240 V serienmäßig im Lieferumfang
- Tarierfunktion über den halben Bereich (Mehrfach-Tara möglich)
- Batteriezustandsanzeige
- Batteriebetrieb möglich
- staub- und spritzwassergeschützt nach IP 54
- automatische Display-Beleuchtung (Wenn die Tischwaage stabil steht, wird dies durch den Stabilitätsindikator im Display angezeigt und die Displaybeleuchtung wird dauerhaft erhellt.)
- verschiedenste Wägeeinheiten per Tastendruck anwählbar (g, kg, lb, oz)
- Wägeplatte der Waage aus Edelstahl (auf Kunststoffträger), abnehmbar

Technische Daten

| | |
|------------------------|---|
| Wägebereich [g] | 6000 |
| Ablesbarkeit [g] | 1 |
| Reproduzierbarkeit [g] | 1 |
| Linearität [g] | ±2 |
| Wägeplatte [mm] | 160x135 |
| Anzeige | 15 mm LCD-Display |
| Netzadapter | 240 V / 50 Hz über Adapter, Batteriebetrieb mittels 6 x AA Batterien (1,5 V) möglich |
| Schutzart | IP 54 |
| Abmessungen | Maße über alles: 165 x 245 x 70 mm (B x T x H) |
| Gewicht | ca. 600 g |

Lieferumfang

1 x Haushaltswaage PCE-BS 6000, 1 x Wägeplatte, 1 x Netzkabel, Bedienungsanleitung