



PCE Deutschland GmbH  
Im Langel 4  
D-59872 Meschede  
Deutschland  
Tel: 02903 976 99 0  
Fax: 02903 976 99 29  
info@pce-instruments.com  
www.pce-instruments.com/deutsch

## Datenblatt für Hängewaage PCE-CS 5000N

### **Kranwaage PCE-CS 5000N bis zu 5.000 kg / Auflösung 1 kg / Akkubetrieb / inkl. Fernbedienung, drehbaren Haken und Schäkel / Aludruckgussgehäuse**

Die Kranwaage ist eine überarbeitete Kranwaage unserer Erfolgsserie PCE-CS HD. Diese Kranwaage hat ein robustes Aluminiumgehäuse welches für den rauen Industrieinsatz bestens geeignet ist. Um die Ablesung der Kranwaage zu vereinfachen hat die hängende Waage ein einstellbares LED Display mit einer Ziffernhöhe von 35 mm.

Der interne Akku der Kranwaage sorgt für eine lange Arbeitszeit von bis zu 200 Stunden. Funktionen wie TARA, ZERO, Summierung und Auto-Off machen die Bedienung der Kranwaage sehr einfach. Die Kranwaage hat einen festen Schäkel an der Oberseite sowie einen drehbaren Lastenhaken mit Sicherung an der Unterseite montiert.

- Messbereich bis zu 5.000 kg
- Auflösung 1 kg
- großes LED Display
- Ziffernhöhe 35 mm
- Aluminiumgehäuse
- Akkubetrieb bis zu 200 Std.
- Summierfunktion
- Haken mit Wirbel (drehbar)
- inkl. Schäkel (fest)
- inkl. Fernbedienung

#### **Technische Daten:**

Wägebereich	5.000 kg
Auflösung / Messunsicherheit	1 kg / $\pm$ 4 kg
Tarierbereich	über den vollen Messbereich
Einschwingzeit	5 Sek.
Wiegeeinheiten	kg / lb
Gehäuse	Aluminium
Display / Ziffernhöhe	LED rot / 35 mm
Betriebstemperatur	- 10 °C ... + 40 °C

Stromversorgung	6 V - 4 Ah Akku intern / BAT-6V-4,5Ah
Akkulaufzeit	bis zu 200 Std.
Abmessungen	A 68 mm
	B 112 mm
	C 36 mm
	L 450 mm
Gewicht	ca. 12,5 kg

**Lieferumfang:**

- 1 x Kranwaage PCE-CS 5000N
- 1 x Akku (intern verbaut)
- 1 x Ladegerät
- 1 x Fernbedienung und Anleitung