



Systemwaage bis 6 kg / Auflösung ab 0,2 g / Dreifachdisplay / Speicher für bis zu 1.000 Artikel / Stückzahl- und Stückgewicht- Überwachung / Scanner-, USB-, PC-, Drucker- Anschluss / optional OC Schaltkontakte, 4-20 mA, 0-10 V

Die Industriewaage der PCE-TB C Serie ist ein wahrer Profihelfer für jegliche Zählaufgaben. Dabei hilft der Industriewaage ein interner Datenspeicher für bis zu 1.000 Artikel, die problemlos z.B. mit einem Scanner abgerufen werden können. Die Artikeldaten, die in der Industriewaage gespeichert werden können, sind: Artikelbezeichnung, Scannercode, Stückgewicht, zulässige Gewichtsabweichungen MIN / MAX sowie das Gewicht der Verpackung (TARA). Das Bespielen der Industriewaage mit den möglichen Informationen ist denkbar einfach. Dazu werden die Daten in einer tabellenkalkulationsähnlichen Software erstellt und auf den internen Speicher der Industriewaage übertragen. Des Weiteren kann die Industriewaage die durchgeführten Zählungen auf einen PC oder optional erhältlichen USB Speicherstick übertragen. Aber auch ohne den internen Speicher ist die Industriewaage ein Profihelfer. Sollte z.B. ein Strichcode nicht im Datenspeicher vorhanden sein, wird der Nutzer darüber informiert und hat die Möglichkeit trotzdem die weiteren Wiegungen / Zählungen unter dem Strichcode durchzuführen und ggf. zu speichern oder an den PC zu übertragen. Die so durchgeführte Inventur / Zählung erspart eine Menge Nacharbeitungszeit und schließt Übertragungsfehler aus.

- interner Speicher für bis zu 1.000 Artikel
- Artikelstammbearbeitung mit Hilfe von PC
- Dreifachdisplay
- Scanneranschluss (RS-232 Sub-D 9)
- RS-232 und USB Schnittstelle
- Summierungsfunktion
- Grenzgewichtskontrolle
- Speicher für 10 Taragewichte
- optional: Akku und Scanner
- optional: LAN / Ethernet / Netzwerk
- optional: USB Datenspeicherstick
- optional: 4-20 mA / 0-10 V Analogausgang

Technische Daten

Modell	Wägebereich	Auflösung	Messunsicherheit
PCE-TB 6C	6.000 g	0,2 g	± 0,6 g
Referenzstückgewicht		durch abwiegen oder eingeben	
Tarierbereich		Mehrfach tara über den vollen Wiegebereich	
Display		Multidisplay 16 mm Ziffernhöhe	
Speicher		- für bis zu 5 Benutzer	
		- für 30 Produkte über die Schnellwahltasten	
		- für insgesamt 1.000 Produktdatensätze	
		- für 10 Taragewichte	
Produktdatensatz		- Speicherplatznummer	
		- Artikelbezeichnung	
		- Strichcode	
		- Stückgewicht / Sollgewicht	
		- Abweichtoleranzen / Min. - Max.	
		- Taragewicht	
Datenpflege		Manuell an der Waage oder	
		mit Hilfe einer PC Software und Excel	
Schnittstelle		RS-232 und USB	
		Scanner über die RS-232 / Sub-D 9 möglich	
		Optional: 4-20 mA / 0-10 V / Schaltkontakte	
Einschwingzeit		< 3 s	
Plattformgröße		300 x 210 mm (Edelstahl)	
Kalibrierung		extern möglich / frei wählbar mit M1 Gewichten	

Stromversorgung	230V / 50 Hz - 12V / 1,2A Netzteil oder 6V / 4,5Ah Akku optional
Akkulaufzeit	ca. 90 Std. / Ladezeit ca. 12 Std.
Einsatztemperatur	-10...+35°C / 15% rH – 85% rH
Abmessungen	335 x 320 x 110 mm
Gewicht	ca. 3,5 kg

Trotz der vielen Tasten ist die Datenpflege der Profi Zählwaage sehr einfach. Den dieses kann am PC in Form einer Tabelle erfolgen. Erstellen Sie eine Tabelle z.B. in EXCEL, wo die Daten: Speicherplatz, Artikelbezeichnung, Strichcode, Stückgewicht, Sollgewicht, Abweichtoleranzen (Min. - Max.) und Taragewicht hinterlegt sind, speichern diese als CSV Datei ab. Vielleicht kann dieses auch aus dem Warenwirtschaftssystem Ihrer Firma erfolgen. Dann übergeben es einfach mit Hilfe der im Lieferumfang befindlichen, kostenlosen Software an die Profi Zählwaage. Nach erfolgreicher Übergabe der Daten kann schnell und bequem auf die Artikel zugegriffen werden. Dieses kann durch die Direktwahltasten an der Profi Zählwaage oder mit Hilfe eines optional erhältlichen Scanners, erfolgen.

Je nach Konfiguration der Profi Zählwaage, können die Daten automatisch als TXT Datei direkt im PC oder auf einem USB Stick gespeichert werden. Die Daten können sich z.B. aus dem Nutzer, Artikelnummer, Zeit, Datum und Stückzahl zusammensetzen. Der Datenimport einer TXT Datei in Excel ist dann denkbar einfach und ermöglicht eine einfache Berechnung der durchgeführten Zählung. Es können auch, in der Profi Zählwaage, nicht gespeicherte Produkte mit den gewünschten Informationen gezählt und gespeichert werden, eine Artikeldatenbankpflege ist dafür nicht notwendig. Somit ist der Einsatz der Profi Zählwaage in den meisten Anwendungsgebieten möglich.

Lieferumfang

1 x Industriewaage der PCE-TB C Serie, 1 x Netzteil, 1 x Bedienungsanleitung