

Das Leichtgewicht unter den Kranwaagen

Kranwaagen sind gegenüber Bodenwaagen sehr viel mobiler, haben weniger Eigengewicht und können fast überall eingesetzt werden. Meistens verfügen die Kranwaagen über einen Haken, worauf die zu wiegenden Gegenstände drangehangen werden können. Mittlerweile haben die Waagen fast alle eine beleuchtete, digitale Anzeige, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen sehr gut ablesbar ist.



Die PCE Deutschland GmbH hat eine neue Kranwaage PCE-CS 1000N im Programm, die ein Wägebereich bis 1000 kg hat. Die leichte Kranwaage hat robustes Aluminiumgehäuse und ist eher für den innerbetrieblichen Einsatz gedacht, kann aber auch in rauen Verhältnissen sehr gut verwendet werden. Die Kranwaage PCE-CS 1000N weist eine hohe Belastungsgrenze auf und hat eine maximale Messabweichung von nur 1%. Besonders überzeugend ist die lange Batterielaufzeit der handelsüblichen 1,5 V AA Batterien, die bis zu 65 Stunden im Dauerbetrieb eingesetzt werden können. Im Lieferumfang ist eine Fernbedienung, die das Umschalten von der Wiegefunktion zu anderen Funktionen, wie Brutto/Netto Wiegungen, Summierfunktion, Holdfunktion, Auto Zero OFF –Funktion, vom eigenen Standpunkt möglich macht. Ebenso ist mit der Fernbedienung eine frei wählbare Messeinheit einstellbar, d. h. im Vorfeld kann die Waage mit einem Umrechnungsfaktor (z. B. 1kg = 1,25 m) versehen werden, der dann das gewogene Gewicht nicht mehr in kg sondern dann in Metern wiedergibt. Die PCE-CS 1000N ermöglicht eine lineare Kalibrierung und kann dadurch hohe Genauigkeiten gewährleisten. Betriebe, welche die Kranwaage PCE-CS 1000N zur jährlichen Rekalibrierung benötigen oder in ihren betriebsinternen Prüfmittel-Pool aufnehmen wollen, denen ist es sogar möglich, die Kranwaage optional mit einer ISO-Kalibrierung zu bestellen.

Die Kranwaage PCE-CS 1000N hat ein sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis und für Industrie und Handwerk ideal geeignet.

Mehr Informationen unter:

http://www.pce-instruments.com/deutsch/waegetechnik/waagen-im-online-vertrieb/kranwaage-kat_10142_1.htm



Firmenkontakt:

PCE Deutschland GmbH

Im Langel 4

59872 Meschede

Deutschland

E-Mail: info@warensortiment.de

Homepage: <http://www.warensortiment.de>

Pressekontakt:

PCE Deutschland GmbH

Karin Celik

Im Langel 4

59872 Meschede

Deutschland

kce@warensortiment.de

www.warensortiment.de

Bild und Textquelle: PCE Deutschland GmbH

Die Pressemitteilung "**Das Leichtgewicht unter den Kranwaagen**" unterliegt dem Urheberrecht. Jegliche Verwendung dieses Textes, auch auszugsweise, erfordert die vorherige schriftliche Erlaubnis des Autors. Autor der Pressemitteilung "**Das Leichtgewicht unter den Kranwaagen**" ist **PCE Deutschland GmbH**, vertreten durch Karin Celik.