

## Eine gute Zählwaage zum günstigen Preis

---

Inventur- und Bestandsaufnahmen können ohne eine Zählwaage nicht erledigt werden. In einigen Bereichen müssen die Waagen über ein Höchstmaß an Technologien verfügen und alle Anforderungen der Messgenauigkeit erfüllen, trotz eventuellen Raumlufbedingungen. In anderen Bereichen reicht es aus, wenn die Wiege- und Zählfunktion bei normalen Bedingungen erfüllt wird.

Die PCE Deutschland GmbH hat eine neue Zählwaage PCE-ICS 30 auf den Markt gebracht, die das Gesamtgewicht und das Stückgewicht, sowie die Stückzahl genau und präzise auch an schlecht ausgeleuchteten Arbeitsplätzen anzeigt. Die Zählwaage PCE-ICS 30 erfüllt alle gängigen Funktionen und ist einfach und problemlos auf Anhieb zu bedienen. Einzelne Prozessabläufe können bei Inventuren mit der Zählwaage auf ein vielfaches beschleunigt werden. Die zu zählenden Teile werden einfach auf die Zählwaage gelegt, danach wird das Stückgewicht mit Hilfe der Nummerntasten eingegeben und auf dem Display erscheint dann die gesamte Stückzahl, aufgrund des umgerechneten Gewichts. Es ist auch mit der PCE-ICE 30 möglich ein nicht



bekanntes Stückgewicht zu ermitteln, indem man beispielsweise genau 20 Nägel auf die Zählwaage auflegt, das Stückgewicht wird von der Zählwaage automatisch ermittelt, danach kann die Stückzählung, wie bei den registrierten Nummerntasten beginnen, jedoch nur bis zum max. 30 kg Wiegebereich. Danach muss der Vorgang wiederholt werden und die Waage summiert im Anschluss alle Vorgänge. Es können bis zu 99 Summierungen mit der PCE-ICS 30 gemacht werden. Die Ablesbarkeit liegt bei 1 g / 0,001 und die Genauigkeit bei  $\pm 4$  g. Bei verschiedenen Anwendungsbereichen sorgt der interne Akku für eine Betriebsdauer von ca. 240 Stunden. Die Display und Bedieneinheit wird beim Transport durch die durchsichtige Kunststoffhaube geschützt.

Mehr Informationen unter:

[https://www.pce-instruments.com/deutsch/waagetchnik/waagen/zaehlwaage-kat\\_10156.htm](https://www.pce-instruments.com/deutsch/waagetchnik/waagen/zaehlwaage-kat_10156.htm)



**Firmenkontakt:**

PCE Deutschland GmbH

Im Langel 4

59872 Meschede

Deutschland

E-Mail: [info@pce-instruments.com](mailto:info@pce-instruments.com)

Homepage: <http://www.pce-instruments.com>

**Pressekontakt:**

PCE Deutschland GmbH

Karin Celik

Im Langel 4

59872 Meschede

Deutschland

[kce@pce-instruments.com](mailto:kce@pce-instruments.com)

Bild und Textquelle: PCE Deutschland GmbH

Die Pressemeldung "**Eine gute Zählwaage zum günstigen Preis**" unterliegt dem Urheberrecht. Jegliche Verwendung dieses Textes, auch auszugsweise, erfordert die vorherige schriftliche Erlaubnis des Autors. Autor der Pressemeldung "**Eine gute Zählwaage zum günstigen Preis**", vertreten durch Karin Celik.