

Endoscoop PCE-PIC 20

voor buizen, kanalen, leidingen, riolen, etc. / met 20 m duwkabel / waterdicht tot 20 m / metertelling / mogelijkheid opmerkingen op te slaan met toetsenbord / SD-geheugenopslag

De endoscopen uit de PCE-PIC serie zijn ideaal voor iedere servicemonteur, bij het onderzoeken van buizen en kanalen. De endoscoop beschikt over een 23 mm camerakop, die bevestigd is aan een glasvezel duwkabel. Deze endoscoop is optimaal geschikt voor DN 40 ... 150 mm leidingen. De camera is waterdicht tot 20 meter. Voor het verlichten van de zoektocht naar schade is het apparaat uitgerust met een elektronische meter-telfunctie. De mogelijkheid opmerkingen op te slaan met de toetsen maakt de documentatie van foto's en video's nog overzichtelijker.

De endoscoop wordt standaard geleverd met een waterdichte koffer, welke rechtstreeks op de kabelhaspel is gemonteerd. Dit maakt, dat het apparaat weinig ruimte inneemt bij de transport. De PCE-PIC is voorzien van een accu, zodat een mobiele werking mogelijk is. Met de meegeleverde netstroomadapter en autolader kan de accu opgeladen worden.



- | | |
|---------------------------------------|--|
| - 20 m duwkabel | - 12x LED belichting |
| - elektronische metertelling | - accu- en netstroomvoeding |
| - 23 mm camerakopdiameter | - waterdicht tot 20 m |
| - opmerkingen invoer via toetsaanslag | - IP66 draagkoffer |
| | - 90° krommingsradius bij min. Ø 45 mm |

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pcebrookhuis.nl



Technische specificaties

Kabeldiameter / camerakopdiameter	23 mm
Kabellengte	PCE-PIC 20: 20 m
Blikvelddiepte	20 ... 100 cm
Blikveldhoek	120°
Belichting	12 x LED (dimbaar)
Witbalans	automatisch
Beeldsensor	1/3" Sony CCD
	720 x 576 pixel
Display	7" LC display
Interface	USB 2.0
Opslagmogelijkheid	video's, foto's en opmerkingen
Fotogeheugen	SD kaart (max. 32 GB)
Video outputformaat	PAL 720 x 576 pixel
	NTSC 720 x 488 pixel
Menuvoering	meerdere talen:
	Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Japans, Chinees, Russisch
Lengtemeting	0 ... 20 m
Data invoer	via toetsenbord
Omgevingscondities	-10 ... 50 °C / 30 ... 90 % r.v.
Opslagcondities	-20 ... 60 °C / 30 ... 90 % r.v.
Voeding	stroomadapter 110V ... 240V AC / 12V / 1,2 A DC
	Li Ion batterij 7,4 V / 5400 mAh
Veiligheidsklasse	display: IP66
	camerakop: tot 20 m waterdicht
Afmetingen	compleet: 55 x 43,5 x 34,5 cm
	camerakop: 23 x 45 mm (totale lengte: 150 mm)
Gewicht	ca. 13 kg



Leveromvang

- 1 x endoscoop PCE-PIC 20
- 1 x standaard camerakop
- 1 x hoofdunit met koffer
- 1 x kabelhaspel en duwkabel
- 1 x netstroomadapter
- 1 x auto-laadadapter
- 1 x toetsenbord
- 1 x afstandsbediening
- 1 x 46 mm geleide hulpstuk
- 1 x 80 mm geleide hulpstuk
- 1 x handleiding



LET OP: De endoscoop is niet geschikt voor medische doeleinden!

