

Industriële weegschaal PCE-PTS 1N

palletwagen met interne weegschaal tot 2.000 kg / 1 kg afleesbaarheid / tarrafunctie / optellen / stuks telling / accu / automatische achtergrondverlichting

De industriële weegschaal PCE-PTS 1N is een handig meetinstrument om tijd te besparen en werkprocessen te verkorten. Deze industriële weegschaal is een pallettruck met geïntegreerde weegschaal en kan ladingen tot 2.000 kg vervoeren en wegen. Er zijn vier weegcellen in de heftruck ingebouwd, die samen met het display een weegsysteem vormen. Het beeldscherm op de industriële weegschaal kan 180° gedraaid worden in elke richting. De industriële weegschaal is met een accu uitgerust, waardoor mobiel en onbepert gebruik mogelijk wordt. De vorken van de heftruck zijn ondanks de ingebouwde weegschaal bijzonder vlak en daarmee voor verschillende soorten pallets geschikt. Voor de transportkostenberekening kan de industriële weegschaal het gewicht van de pallet snel en eenvoudig bepalen. Bij de volledigheidscntrole van onderdelen met het gelijke gewicht kan de stuk-telfunctie ingezet worden, waarmee tot 99 objecten op de pallet gewogen en opgesomd kunnen worden.



- Capaciteit: 2000 kg
- Leesbaarheid: 1 kg
- Nauwkeurigheid: $\pm 0,2\%$ F.S.
- Kalibratiemogelijkheid
- Functies: zero, bruto, netto, optellen, auto-off
- Eenheden: kg/lb

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Instituteweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pcebrookhuis.nl





Technische specificaties

Weegbereik	2.000 kg
Afreesbaarheid	1 kg
Meetonzekerheid/nauwkeurigheid	$\pm 0,2$ % F.S.
Tarrabereik	Over volledige meetbereik
Weegeenheden	kg / lb
Display	LCD, cijferhoogte 30 mm
Gebruikstemperatuur	-10 ... + 40 °C
Stroomvoorziening	6 V accu (BAT-6V-4,5Ah)
Gewicht	ca. 85 kg

Omvang van de levering

- 1x industriële weegschaal PCE-PTS 1 N (wordt ongemonteerd geleverd als pakket)
- 1x batterij (intern geïnstalleerd)
- 1x acculader en handleiding

LET OP

Gezien de grootte en gewicht van dit artikel, zijn wij genoodzaakt hogere verzendkosten te berekenen.

