

Geijkte weegbalken PCE-SD 1500B SST

resolutie 0,5 kg / robuust industrieel ontwerp / groot functiebereik / IP68/IP65 beschermklasse / optioneel met besturingsinterfaces

De weegbalken van de PCE-SD 1500B SST telweegschaal zijn geheel van hoogwaardig roestvrij staal en worden geleverd in geijkte vorm. Voor specifieke industriële toepassingen kunnen we de weegbalken aanpassen aan de eisen van de klant. Deze eisen hoeven niet alleen betrekking te hebben op de afmetingen, maar kunnen ook betrekking hebben op andere speciale functies of eisen. De afmetingen zijn oorspronkelijk ontworpen voor het wegen van een EU pallet. Echter, de twee weegbalken kunnen op een afstand van maximaal 4 meter van elkaar afgesteld worden. Op deze manier zijn ze ook geschikt voor het wegen van pallets, machines en objecten met een andere afmeting. De IP68 beschermde cellen alsmede het IP65 beschermde beeldscherm zijn ook geschikt voor ruwe industriële toepassingen. Door de hoge beschermingsklasse beschikt de standaard levering niet over interfaces. Afhankelijk van de eisen kunnen we bijvoorbeeld wel een bi-directionele RS-232, USB, LAN, analoge interface 4-20mA of 0-10V, of een schakeluitgang met maximaal drie schakelcontracten van roestvrij staal inbouwen. Deze helpen u om de productieprocessen te controle te besturen.



- Geijkt volgens klasse M III
- Verschillende wegingen optellen
- Procent % vergelijkingsweging
- Filters (reactietijd) kunnen worden ingesteld
- Wegen van dieren mogelijk
- Stuktel functie
- Opslag van tarra waarde
- Kabellengte naar display: 3m
- Kabellengte tussen de weegbalken: 4m
- Receptweging
- Tolerantie bepaling: min / ok / max
- Verstelbare automatische uitschakeling
- Bruto / netto-toets op het display
- Menu vrij instelbaar
- Onderhoudsvrije componenten
- Optioneel: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pcebrookhuis.nl



Technische specificaties

Model	Weegbereik	Resolutie	Min. *	Gewicht	Afmetingen
PCE-SD 1500B SST	1.500 kg	0,5 kg	10 kg	40 kg	model 1 (zie afb.)

* De minimale belasting is de belasting waarbij het kalibratielaboratorium de nauwkeurigheid verifieert. De weegschaal geeft even ook kleinere gewichten aan, maar deze mogen niet gebruikt worden in het ijkplichtige handelsverkeer.

IJking	Volgens klasse M III (wordt geijkt geleverd)
Tarrabereik	meervoudig, over het gehele weegbereik
Inschakeltijd	< 3 sec.
Display	LED met 20 mm cijferhoogte (aan 3 m. kabel)
Optionele interfaces	RS-232 bi-directioneel / USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V / OC
Weegeenheden	kg / st. / lb
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +40°C
Stroomvoorziening	~230V 50Hz 8VA
Beschermklasse	weegcellen: IP68 / display: IP65

Andere afmetingen, kabellengtes en schroefgaten kunnen wij naar wens realiseren. Neem hiervoor contact op met onze technische service.

Leveromvang

- 1 x set van 2 RVS weegbalken PCE-SD 1500B SST
- 1 x display met wand-/tafelhouder (aan 3 m. kabel)
- 1 x handleiding

Neem contact op met onze technische service, voor het actuele aanbod aan accessoires.

