

RVS platformweegschaal PCE-SD 150SST C

**volledig roestvrijstaal / beschermingsklasse IP67 - IP65 / opsomfunctie /
limietfunctie / statistiekfunctie /
optioneel: RS-232, USB, LAN, analoog 4-20 mA, 0-10 V, OC**

De waterdichte platformweegschaal is gemaakt van RVS en heeft een separaat display. De weegschaal heeft een beschermklasse IP67, wat betekent dat deze stof- en waterdicht is. Ideaal voor het gebruik in vochtige ruimtes of in het geval van hoge hygiënische eisen. Optioneel kan de RVS platformweegschaal zo uitgerust worden, dat deze ook op een schip gebruikt kan worden.

Standaard functies van de roestvrijstalen platformweegschaal zijn: opsomfunctie, telfunctie, statistiekfunctie, receptuurfunctie, procentweging, dierweegfunctie, limietfunctie, enz. Door de hoge IP-beschermingsklasse heeft deze weegschaal geen ingebouwde interfaces. Wel kunt u kiezen voor optionele interfaces zoals een RS-232, USB, LAN, OC switch contacten en analoge ingangen 4-20 mA of 0-10 V. (Houd er rekening mee dat de beschermklasse hiermee veranderd.)



- Levering incl. MIH ijkings
- Compleet uit RVS IP67 – IP65
- Stuk-telfunctie
- Opsom-functie
- Max. / Min. weergave
- Procentweging
- Receptweging
- Statistiekfunctie
- Wegen van dieren mogelijk
- Bruto / Netto weergave
- Tarrageheugen
- Grenswaardeweging MIN / MAX / OK
- 3 potentiaalvrije contacten optioneel
- Analoge uitgangen optioneel (4-20 mA / 0-10V)

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Technische data

Model	Weegbereik	Resolutie	Ijkwaarde	Minimale belasting*	Weegplatform
PCE-SD 150SST C	60 kg	20 g	20 g	1 kg	600 x 500 mm

* De minimale belasting is de belasting waarbij het ijkingslaboratorium de nauwkeurigheid verifieert. De weegschaal geeft even ook kleinere gewichten aan, maar deze mogen niet gebruikt worden in het ijkplichtige handelsverkeer.

Stuktelfunctie	middels referentietelling
Ijkklassse	volgens klasse M III (wordt geijkt geleverd)
Tarra functie	meervoudig, over het gehele weegbereik
Interface	optioneel: RS-232 bi-directioneel, USB, LAN analoge uitgang 4-20 mA, 0-10, OC
Display	LED met 20 mm cijferhoogte
Kabellengte	van platform naar display 1 m.
Stroomvoorziening	~230V, 50Hz, 8VA (Schukostekker)
Beschermklasse	weegcellen IP67 / display IP65
Gebruikstemperatuur	- 10 °C ... + 40 °C
Gewicht	platform 400 x 500 x 120 mm: 17 kg platform 600 x 500 x 135 mm: 25 kg

Leveromvang

- 1 x platformweegschaal PCE-SD 150SST C
- 1 x display met 1 m. kabel
- 1 x handleiding

Kijk op onze website voor het meest actuele aanbod aan accessoires en toebehoren.

