

Gasmeter PCE-GA 12

gasdetectie van brandbare gassen / oplaadbare accu / akoestisch alarm / semi-flexibele 400 mm sonde / levensduur van de sonde ca. 5 jaar / tril-alarm / meetwaarde weergave tot 10000 ppm / accu- en netstroomvoeding

De gasmeter PCE-GA 12 is een zeer makkelijk te bedienen handheld meetinstrument. Deze gasmeter detecteert brandbare gassen en geeft een tril-alarm, alsmede een akoestisch alarm, zodra er een brandbaar gas gedetecteerd wordt door de gasmeter. Dankzij de semi-flexibele slang aan de gasmeter kan de meetsensor in iedere positie gericht worden. Zo kunnen ook moeilijk toegankelijke locaties onderzocht worden.

Hierdoor is de gasmeter het ideale meetinstrument voor iedereen die sporadisch gassen op wil sporen (controle van installaties tijdens onderhoud, van motoren en leidingen, van gasleidingen, etc.). Een manuele instelling van de gasmeter is niet nodig, omdat het apparaat beschikt over een automatische kalibratiefunctie.



- akoestisch alarm: 85 dB
- oplaadbare batterij, voor mobiel gebruik
- automatische kalibratie
- meetbereik: 10000 ppm
- levensduur van de sonde ca. 5 jaar
- tril-alarm bij detectie van aanwezige gassen
- sensor verwisselbaar
- voor de detectie van brandbare gassen

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Technische data

meetbereik (alleen methaan)	bij geringe concentratie 0 ... 1000 ppm bij hoge concentratie 0 ... 10000 ppm
akoestisch alarm	geluidssterkte: 85 dB
gevoeligheid	< 10 ppm (alleen methaan)
meetinterval	< 2 sec.
display	meetwaarde weergave van brandbare gassen op het LC-display, diagram
kalibratie	automatisch
opwarmtijd	40 sec.
batterij	polymeer li-Ion batterij 18500 3,7 V
netstroom	primair: 100 ... 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A secundair: 5 V, 1 A
automatische uitschakeling	schakelt vanzelf uit bij een lage batterijspanning of na 10 min. inactiviteit
sensor levensduur	ca. 5 jaar (sensor is verwisselbaar)
sensor	semi-flexibel 400 mm / 16 "
gewicht	ca. 430 gr

Leveromvang

- 1 x gasmeter PCE-GA 12
- 1 x oplader
- 1 x handleiding



Afbeeldingen van de gasmeter PCE-GA 12



Display van de gasmeter



Aansluitingen van de gasmeter



Sensor van de gasmeter PCE-GA 12



De gasmeter in gebruik