

Gasmeter PCE-GA 10

gasdetectie van brandbare gassen / oplaadbare accu / optisch, akoestisch en tril alarm / overzichtelijke LED weergave

De gasmeter PCE-GA 10 wordt gebruikt om lekkages aan gasleidingen en verbindingen op te sporen. Dit meetinstrument is geschikt voor verschillende brandbare gassen en beschikt over 5 LED's die de gasintensiteit weergeven. Naast de visuele weergave, is het apparaat tevens uitgerust met een akoestisch alarm en een tril alarm (ook wel 'haptisch' alarm genoemd). Dit houdt in, dat de gasmeter afhankelijk van het gasniveau een geluidstoon afgeeft en gelijktijdig begint te trillen.

De gasmeter is het ideale meetinstrument voor iedereen die sporadisch gassen op wil sporen (controle van installaties tijdens onderhoud, van motoren en leidingen, van gasleidingen, etc.). Voor de stroomtoevoer maakt het apparaat gebruik van een oplaadbare batterij. De sensor van de gasmeter heeft een gemiddelde levensduur van 5 jaar en is moeiteloos te vervangen.



- LED weergave
- voor de detectie van brandbare gassen
- 400 mm sensor
- optisch, akoestisch en tril alarm
- snelle responstijd
- oplaadbare batterij

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Technische data

meetbare gassen	acetaldehyde, ammoniak, benzine, ethaan, ethanol, ethyleen, formaldehyde, hexaan, ISO-butaan, methaan, propaan, P-xyleen, zwavelwaterstof, toluen, waterstof -en verbindingen waarin deze gassen voorkomen-
meetbereik (methaan)	0 ... 10000 ppm
gevoeligheid	< 50 ppm (methaan)
responstijd	< 2 sec.
weergave niveaus	high: 100 / 400 / 700 / 1000 ppm low: 1000 / 4000 / 7000 / 10000 ppm
opwarmtijd	50 sec.
alarmen	optisch, akoestisch en tril alarm
batterij	li-lon batterij, 3,7 V
sensor levensduur	ca. 5 jaar (sensor is verwisselbaar)
sensor	semi-flexibel 400 mm
afmetingen	211 x 70 x 45 mm
gewicht	ca. 400 gr

- 1 x gasmeter PCE-GA 10
- 1 x netstroomadapter 5 V / 1 A (100 ... 240 V AC)
- 1 x draagtasje
- 1 x handleiding



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pcebrookhuis.nl



Afbeeldingen van de gasmeter PCE-GA 10



Weergave van het gasniveau



Aansluiting van de gasmeter



Sensor van de gasmeter PCE-GA 10



De gasmeter in gebruik