

Remvloeistoftester PCE-BFT 2

remvloeistoftester voor de snelle en eenvoudige bepaling van de kwaliteit / voor professioneel gebruik / weergave op LC display / alarmtoon / staafdiagramweergave

Deze praktische en handzame remvloeistoftester PCE-BFT 2 in stiftmodel zou in geen enkele hobbywerkplaats mogen ontbreken. Met de remvloeistoftester kan snel en precies het watergehalte in de remvloeistof gecontroleerd worden. Het LC display geeft nauwkeurig weer hoe hoog het watergehalte in de remvloeistof is. Zo kunt u exact bepalen of het al tijd is voor vervanging van de remvloeistof. Ook is het mogelijk een justage door te voeren bij de remvloeistoftester.

Een regelmatige controle van de remvloeistof verhoogt uw veiligheid. Vanwege de hygroscopische eigenschappen van remvloeistof, hoopt het wateraandeel in het systeem zich continu op. Al vanaf een aandeel van 3 procent bestaat de kans op het volledig uitvallen van het remsysteem.



- bepaling van de kwaliteit
- LC display voor de weergave
- justage van de remvloeistoftester mogelijk
- voor professioneel gebruik
- snelle en exacte resultaten
- geschikt voor DOT3, DOT4 en DOT5.1

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pcebrookhuis.nl



Technische data

meetbare remvloeistoffen	DOT3 DOT4 DOT5.1
beoordeling remvloeistofkwaliteit	<0,1 %: uitstekende kwaliteit <1 %: goede kwaliteit < 2,5 %: acceptabele kwaliteit >3 %: slechte kwaliteit, moet vervangen worden
display	LC display met achtergrondverlichting
alarm	akoestisch signaal
automatische uitschakeling	na 6 minuten
voeding	4 x 1,5 V AAA batterij
omgevingscondities	-10 ... 50 °C
afmetingen	sensorlengte: ca 190 mm displayunit: 160 x 37 x 34 mm
gewicht	ca. 155 g

Leveromvang

- 1 x remvloeistoftester PCE-BFT 2
- 4 x 1,5 V AAA batterij
- 1 x koffer
- 1 x handleiding



Afbeeldingen van de remvloeistoftester PCE-BFT 2





Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments
PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl