

## Digitale multi ampèremeter PCE-DC 1

voor het meten van AC stroom, AC spanning, DC stroom en frequentie (3 in 1) /  
maximum klemopening 18 mm

Deze multi ampèremeter PCE-DC 1 is ontworpen om indirect de AC/DC stroom en de frequentie te detecteren. De multi ampèremeter is voorzien van een lantaarn om het meetpunt te verlichten, en van een controle functie zonder spanningscontact. Vanwege de kleine afmetingen van de multi ampèremeter kunt u ermee werken op moeilijk toegankelijke plekken. Het verlichtte scherm van de multi ampèremeter garandeert een goede lezing, zelfs op donkere plekken, zoals elektrische kasten en kabelgoten. De contactloze spanningscontrole helpt u niet alleen bij het opsporen van potentieel gevaar, maar het is ook een nuttig instrument om de globale positie van de kabelonderbreking vast te stellen. Hier presenteren we twee andere instrumenten die vergelijkbaar zijn met deze multi ampèremeter, het eerste is goedkoper en groter dan het model PCE-DC 1 en de tweede multi ampèremeter, is ideaal voor het onderhoud en de inspectie van kleine huishoudelijke apparaten. Optioneel verkrijgbaar: ISO-kalibratie.



- LCD display met 3 2/3 posities, met backlight, gelijkstroomklem
- AC/DC stroom meting, AC spanning en frequentie
- Geïntegreerde meetpuntverlichting
- Automatische bereikkeuze
- Automatische uitschakeling
- Klemopening: 18 mm
- Waarden memory-functie, DCA reset, contactloze spanningstester
- ISO-kalibratiecertificaat verkrijgbaar

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
**T:** +31 (0)53 - 737 01 92    **E:** info@pcebenelux.nl    **I:** www.pcebrookhuis.nl



## Technische data

AC stroom (50/60 Hz)	Sector / resolutie / nauwkeurigheid 200 A / 100 mA / $\pm 3,0\%$ + 8 digit
DC stroom	Sector / resolutie / nauwkeurigheid 200 A / 100 mA / $\pm 2,8\%$ + 8 digit
AC spanningstest (contactloos)	100 VAC tot 600 VAC 50 / 60 Hz
Frequentie	Sector / resolutie / nauwkeurigheid 40 ... 50 Hz / 0,01 Hz / $\pm 1,2\%$ + 5 digit 51 ... 510 Hz / 0,1 Hz / $\pm 1,2\%$ + 3 digit 0,51 ... 1 kHz / 0,001 kHz / $\pm 1,2\%$ + 3 digit
Verlichting van het meetpunt	Witte LED's
Diameter van de geleider	max. 18 mm
Scherm	met witte LED's, backlight LCD display met 3 2/3 posities
Voeding	2 x 1,5 V AAA batterijen
Behuizing	PVC
Afmetingen	155 x 66 x 31 mm
Gewicht	155 g

## Leveromvang

- 1 x Multi ampèremeter PCE-DC1
- 1 x tas
- 2 x batterijen
- 1 x gebruiksaanwijzing



## Optioneel

Best.Nr.: CAL-PCE-DC  
ISO-kalibratie voor PCE-DC stroomtangen



De PCE-DC 1 in gebruik:

